

# warmy digy


minilandbaby.com



**miniland**  
BABY

<b>Español</b>	3	<b>Deutsch</b>	31
<b>English</b>	10	<b>Italiano</b>	38
<b>Português</b>	17	<b>Polski</b>	45
<b>Français</b>	24	<b>Русский</b>	52

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS · PARTS DESCRIPTION  
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS · DESCRIPTION DES PIÈCES  
BESCHREIBUNG DER TEILE · DESCRIZIONE DELLE PARTI  
OPIS CZĘŚCI · ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ



**ÍNDICE**

1. Introducción
2. Contenido
3. Precauciones de seguridad
4. Características del producto
5. Instrucciones de uso
6. Mantenimiento
7. Especificaciones técnicas
8. Información para la eliminación del producto

**■ 1. INTRODUCCIÓN**

Le felicitamos por haber adquirido este calentador de biberones y botes de papilla para uso doméstico. Antes de su utilización, lea cuidadosamente las instrucciones de este manual. Consérvelo para poder utilizarlo como referencia en el futuro puesto que contiene información importante.

**Las características descritas en este manual están sujetas a modificaciones sin previo aviso.**

**■ 2. CONTENIDO**

- 1 cuerpo principal del calentador
- 1 cesta de calentamiento
- 1 vaso de medición graduado
- 1 hoja de limpieza
- 1 manual de instrucciones, guía rápida y garantía

Si falta algo del contenido arriba detallado, póngase en contacto con su punto de venta

**■ 3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

SIEMPRE que utilice cualquier aparato eléctrico, debe necesariamente seguir ciertas precauciones básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
2. Mientras utilice el calentador e inmediatamente después, éste tendrá agua caliente en su interior y por tanto no debe moverlo.
3. Mantenga siempre el calentador y el cable de alimentación lejos del alcance de los niños.
4. Antes de enchufar el calentador en la toma eléctrica por primera vez, asegúrese de que el voltaje de la unidad es compatible con el de su suministro eléctrico comprobando la información que podrá encontrar en la base de la unidad.
5. Cuando no esté utilizando la unidad y antes de proceder a su limpieza, desenchúfela de la toma eléctrica.
6. Conecte siempre el aparato a una toma eléctrica debidamente puesta a tierra. Con el fin de evitar el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en ningún líquido. A la hora de limpiar el aparato, utilice solo un trapo húmedo.
7. Si hay niños cerca mientras se utiliza el aparato es necesaria una estrecha vigilancia. Los niños no deben utilizar este aparato.
8. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que en ese caso existe el riesgo de incendio, electrocución o lesiones personales.
9. No utilice al aparato en el exterior o para cualquier fin comercial. El aparato sólo debe utilizarse para el propósito para el que ha sido diseñado.
10. Mantenga siempre el aparato sobre una superficie plana y estable, no deje que el cable cuelgue por encima del borde de una mesa o encimera y no permita que entre en contacto con superficies calientes.

11. **Nota** - El precalentamiento no es necesario ni se recomienda.
12. Vierta la cantidad de agua del grifo deseada en la unidad solo antes de encenderla. Si hubiera una cantidad de agua excesiva en la unidad, retírela antes de encenderla.
13. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como hornos o cocinas de gas o eléctricas.
14. Existe el riesgo de incendio si se cubre el calentador durante el uso o si éste entra en contacto o cerca de materiales inflamables, como por ejemplo cortinas, telas, papeles, etc., mientras está en funcionamiento. **Asegúrese de que no haya ningún objeto o material sobre el calentador mientras lo está utilizando.**
15. No cubra el calentador con ninguna película metálica (papel de aluminio), ya que se produciría un calentamiento excesivo del aparato. No coloque ningún material inflamable, como por ejemplo papel, cartón o película plástica, o cualquier material que pudiera prenderse o fundirse, sobre o cerca del calentador.
16. Una vez finalizado el calentamiento, retire el biberón o el bote de papilla inmediatamente para evitar que su temperatura siga incrementándose.
17. Asegúrese de seguir siempre las instrucciones para el calentamiento con el fin de evitar que el biberón o el bote de papilla se calienten durante un período de tiempo excesivo.
18. Utilice biberones de plástico que puedan hervirse o biberones/recipientes de cristal resistentes al calor.
19. EN ARAS DE LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS – COMPRUEBE SIEMPRE LA TEMPERATURA DE LA PAPILLA/LECHE DEPOSITANDO UNA PEQUEÑA CANTIDAD SOBRE UNA PARTE SENSIBLE DE SU CUERPO (ANTEBRAZO O DORSO DE LA MANO).
20. No utilice nunca ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado o si su funcionamiento no fuera correcto. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste. El cable suministrado con el aparato es corto con el fin de reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con él.
21. Si se utilizan cables alargadores (o el cable de alimentación largo desmontable):
  - El régimen eléctrico marcado del cable de alimentación desmontable debe ser igual o superior que el del aparato.
  - El aparato está puesto a tierra, y por tanto, el cable alargador debe disponer de 3 hilos incluida la toma de tierra.
  - Debe evitarse que los cables cuelguen o supongan un obstáculo para minimizar el riesgo de tropezar o engancharse con él o de tirar involuntariamente de él (especialmente los niños).
22. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) que presenten una disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones en lo relativo al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

### INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Utilice el aparato solo en zonas en las que no haya cortinas, muebles u otros enseres que pudieran verse afectados por el calor.
2. Utilice el calentador en espacios suficientemente ventilados. Utilice solo utensilios resistentes al calor.
3. Deje que se enfríe la unidad antes de guardarla.
4. No deje el aparato desatendido mientras lo esté utilizando.
5. Utilice siempre el aparato con la cesta o base original proporcionada con el mismo.

**ESTA UNIDAD SOLO DEBE UTILIZARSE EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y EXCLUSIVAMENTE POR ADULTOS.**

## ■ 4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### 4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Cuerpo principal
2. Panel de control
3. Aro reductor
4. Enchufe de CA
5. Cesta de calentamiento
6. Vasito medidor
7. Indicador de tiempo
8. Selector para disminuir
9. Selector para aumentar
10. Botón de encendido/apagado
11. Led indicador de encendido
12. Led indicador de ciclo de calentamiento en proceso

## ■ 5. INSTRUCCIONES DE USO

### 5.1. FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO (leche materna, agua para leche en polvo o bote de papilla)

Este dispositivo es apropiado para el calentamiento de un biberón o un bote de papilla. Recuerde que los botes de papilla deben introducirse siempre tras retirarles previamente la tapa. Por seguridad, compruebe siempre que la temperatura alcanzada tras el calentamiento es la deseada.

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana adecuada asegurándose que queda fuera del alcance de los niños.
2. Inserte el enchufe en una toma eléctrica. Escuchará un pitido y el LED indicador de encendido (11) se iluminará en verde.
3. Añada al depósito de calentamiento el volumen de líquido indicado en las tablas que se muestran a continuación en este mismo apartado en función del volumen y temperatura del biberón/potito.
4. Introduzca en el cuerpo del aparato, contenido en la cesta (5), el recipiente que se disponga a calentar.

**IMPORTANTE: Utilice siempre la cesta de calentamiento. Los biberones/botes de papilla nunca deben estar en contacto directo con el calentador, ya que el calentamiento no sería el adecuado y el biberón/bote de papilla podría sufrir daños.**

5. Pulse el botón de encendido (10) para encender la unidad. El tiempo pre-programado en el aparato aparecerá en el indicador (7) parpadeando.
6. Con las flechas de selección (8 y 9), aumente o disminuya el tiempo de calentamiento en función de lo indicado en las tablas orientativas que se muestran a continuación y vuelva a pulsar el botón de encendido (10).
7. Tras encenderse en verde el LED indicador de ciclo de calentamiento en marcha (12), el dispositivo comenzará su función.

#### NOTA 1:

Si desea interrumpir el proceso de calentamiento temporalmente, pulse el botón de encendido (10). Para volver a ponerlo en marcha, púlselo de nuevo.

Si en cambio, desea finalizar el proceso de calentamiento definitivamente antes de que finalice el tiempo indicado, mantenga pulsado el botón de encendido (10) durante 4 segundos.

8. Una vez completado el proceso de calentamiento, el aparato emite un pitido y el indicador luminoso de marcha (12) se apaga para avisar al usuario.
9. Retire el recipiente tomando las precauciones pertinentes para evitar quemaduras y **compruebe la temperatura del producto antes de dárselo al bebé.**

**■ ESPAÑOL****CALENTAMIENTO DE LECHE MATERNA Y PAPILLA**Calentamiento desde temperatura ambiente  $\approx 22^{\circ}\text{C}$ 

VOLUMEN EN EL BIBERÓN	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

PESO DEL BOTE DE PAPILLA	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

Calentamiento desde temperatura de frigorífico  $\approx 4^{\circ}\text{C}$ 

VOLUMEN EN EL BIBERÓN	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

PESO DEL BOTE DE PAPILLA	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

**IMPORTANTE:** Siguiendo las indicaciones de las tablas, la temperatura tras el calentamiento debería oscilar entre 37°C y 40°C. Sin embargo, variaciones en el material, forma, tamaño etc. del recipiente que contiene la leche o papilla, así como cualquier otro condicionante pueden hacer variar el rango de temperaturas final. Por ello, compruebe siempre la temperatura de los recipientes cuando acabe el proceso de calentamiento antes de dársela al bebe depositando una pequeña cantidad sobre una parte sensible de su cuerpo (antebrazo o dorso de la mano).

## CALENTAMIENTO DE AGUA PARA LECHE EN POLVO

### Calentamiento desde temperatura ambiente ≈ 22°C

VOLUMEN EN EL BIBERÓN	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

### Calentamiento desde temperatura de frigorífico ≈ 4°C

VOLUMEN EN EL BIBERÓN	AGUA EN EL CALENTADOR	TIEMPO DE CALENTAMIENTO
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**IMPORTANTE:** Siguiendo las indicaciones de las tablas, la temperatura tras el calentamiento debería oscilar entre 70°C y 80°C. Sin embargo, variaciones en el material, forma, tamaño etc. del recipiente así como cualquier otro condicionante pueden hacer variar el rango de temperaturas final.

**NOTA 1:** Si durante el proceso de calentamiento no hubiera agua suficiente en el recipiente para el total del tiempo programado, el aparato emitirá varios pitidos intermitentes al mismo tiempo que parpadeará la cifra que marca el tiempo restante.

**NOTA 2:** Para el calentamiento de botes de papilla, remueva con una cucharilla el contenido durante 15-20 segundos tras la finalización para que la temperatura se reparta uniformemente.

## ■ ESPAÑOL

### 5.2. FUNCIÓN DE DESCONGELADO MANUAL

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana adecuada asegurándose que queda fuera del alcance de los niños.
2. Inserte el enchufe en una toma eléctrica. Escuchará un pitido y el LED indicador de encendido (11) se iluminará en verde.
3. Llene el calentabiberones con agua potable hasta el nivel de leche del biberón o el tarrito. Para grandes cantidades de leche, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo del calentabiberones. No introduzca aún el biberón/potito.
4. A continuación con las flechas de calentamiento, ajuste el tiempo de calentamiento para que el agua introducida en el aparato llegue a hervir. Una vez el agua esté caliente, apague el aparato manteniendo pulsado el botón de encendido (10) durante 4 segundos.
5. Introduzca ahora en el cuerpo del aparato, contenido en la cesta (5), el recipiente que se disponga a descongelar.  
En esta posición, la leche o comida para bebés congeladas pueden descongelarse hasta pasar al estado líquido.
6. Si tras el enfriamiento del agua depositada en el aparato, el biberón sigue congelado, por favor, repita los pasos numerados anteriormente.  
Cuando se haya descongelado el contenido, elija la posición de calentamiento rápido para calentar la leche o potito. Consulte los capítulos anteriores para acceder a las instrucciones de uso. Tenga en cuenta la temperatura inicial de la leche/potito con respecto a la temperatura del frigorífico como guía para sus tiempos de calentamiento.

### 5.3. LOCALIZACIÓN DE FALLOS

SÍNTOMAS	CAUSAS POSIBLES Y ACCIONES CORRECTORAS
La pantalla está apagada	Compruebe que el aparato está enchufado y pulse el botón de encendido.
La pantalla parpadea y emite alarma	No hay agua suficiente en la cámara del calentador. Repóngala y reinicie el proceso.
El aparato ha reducido su eficiencia de calentamiento	Compruebe si hay restos de cal en la cámara del calentador. Limpie la cámara siguiendo las indicaciones del punto 6 repetidas veces hasta que vuelva a su función normal.
El equipo funciona pero no calienta	
Otros funcionamientos incorrectos	Póngase en contacto con el servicio técnico de Miniland.

## ■ 6. MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- El dispositivo en sí (cuerpo principal):
  - Apague siempre el dispositivo y desenchúfelo antes de proceder a su limpieza.
  - Utilice solo un trapo húmedo para limpiarlo.
- El dispositivo en sí (cámara de calentamiento):
  - Dependiendo de la calidad del agua utilizada, con el tiempo podrían formarse depósitos de cal en el fondo de la cámara de calentamiento. Estos depósitos de cal deben eliminarse de manera regular vertiendo una mezcla de 100 ml de agua caliente y 100 ml de vinagre blanco en la cámara de calentamiento. Vierta



directamente en la cubeta y deje en remojo durante unos 30 minutos. Vacíe luego el recipiente y pásele un trapo húmedo.

- Existen en el mercado productos especiales para la descalcificación de este tipo de dispositivos que también pueden ser utilizados para su limpieza. En cualquier caso, antes de utilizarlos, **asegúrese de que no son abrasivos.**
- Accesorios desmontables:
  - El aro reductor, la cestilla y el vaso medidor pueden lavarse con una esponja empapada en agua y jabón o en el lavavajillas (en la bandeja superior)

## ■ 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 220-240V CA.
- Frecuencia: 50 – 60Hz.
- Consumo: 400W.

## ■ 8. INFORMACIÓN SOBRE LA RETIRADA DEL PRODUCTO

Es necesario desechar el producto de manera responsable. No se deshaga de los productos que muestren el símbolo del contenedor de basura tachado junto con el resto de los residuos domésticos. Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse llevándolos a un centro de recogida y tratamiento designado por las autoridades locales. También puede ponerse en contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto.



## CONTENTS

1. Introduction
2. Content
3. Safety precautions
4. Product features
5. Instructions for use
6. Maintenance
7. Technical specifications
8. Information for disposing of the product

### ■ 1. INTRODUCTION

We congratulate you for having purchased this heater for baby bottles and jars of baby food for domestic use. Before using the product, read the instructions in this manual carefully. Keep it to be able to use them as a reference in the future since it contains important information.

**The features described in this manual are subject to change without prior notice.**

### ■ 2. CONTENT

- 1 main body of the heater
- 1 heating basket
- 1 graduated measuring cup
- 1 cleaning sheet
- 1 instruction manual, quick guide and warranty

If any of the above stated contents is missing, please contact your point of sale.

### ■ 3. SAFETY PRECAUTIONS

WHENEVER using any electrical device, it is necessary to follow certain basic precautions, among which are the following:

1. READ ALL OF THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT
2. Whilst the heater is being used, and immediately afterwards, it will contain hot water and must, therefore, not be moved.
3. Always keep the heater and power supply cable away from the reach of children.
4. Before plugging the heater into the electrical socket for the first time, make sure that the unit's voltage is compatible with the voltage of your power supply, checking the information that can be found on the base of the unit.
5. When the unit is not being used, and before proceeding with its cleaning, unplug it from the electrical socket.
6. Always connect the device to an electrical socket with a properly installed protective earth. In order to avoid the risk of electrocution, do not submerge the cable, the plug, or the device in any liquid. When cleaning the device, only use a damp cloth.
7. If there are children nearby whilst the device is being used, extreme vigilance is required. Children must not use the device.
8. Do not use accessories which have not been recommended by the manufacturer, since this could cause the risk of fire, electrocution, or personal injury.
9. Do not use the device outside or for any commercial purposes. The device must only be used to serve the purpose for which it has been designed.
10. Always keep the device on a flat and stable surface. Do not allow the cable to hang over the edge of a table or countertop and do not allow it to come into contact with hot surfaces.
11. **Note** - Pre-warming is not necessary and it is not recommended.

12. Pour the desired amount of water from the tap into the unit only before it is powered on. If there is an excessive amount of water in the unit, remove it before powering it on.
13. Do not place the unit close to sources of heat such as ovens or gas or electric cookers.
14. There is a risk of fire if the heater is covered up during its use or if it comes into contact with, or is simply excessively close to, inflammable materials, such as, for example, curtains, fabrics, papers, etc. whilst it is operational. **Make sure that there is no object or material on the heater when it is being used.**
15. Do not cover the heater with any metal film (aluminium foil), since this could cause the device to produce an excessive amount of heat. Do not place any inflammable material, such as, for example, paper, card, or plastic film, or any other material which could catch fire or melt, on or near the heater.
16. Once heating has finished, remove the baby bottle or the jar of baby food immediately to avoid its temperature continuing to increase.
17. Make sure always to follow the heating instructions in order to avoid the baby bottle or jar of baby food heating up during an excessively long period of time.
18. Use plastic baby bottles which can boil or baby bottles/receptacles made of heat-resistant glass.
19. **FOR THE SAKE OF THE SAFETY OF YOUR CHILDREN - ALWAYS CHECK THE TEMPERATURE OF THE BABY FOOD/MILK BY PLACING A SMALL AMOUNT ON A SENSITIVE PART OF YOUR BODY (FOREARM OF THE BACK OF YOUR HAND).**
20. Never use any device whose cable or plug has been damaged or if it is not working correctly. Return the device to the nearest authorised centre for its inspection, repair, or adjustment. The cable that is supplied with the device is short in order to reduce the risk of getting tangled or causing a tripping hazard.
21. Is extension cables are to be used (or the long removable power supply cable):
  - The electrical requirements marked on the removable power supply cable must be the same as, or more than, those of the device.
  - The device has an earth safety grounding and, therefore, the extension cable must have three wires including the earth connection.
  - You must avoid the cables hanging or creating an obstacle in order to minimise the risk of tripping on it or hooking it or accidentally pulling it (especially for children).
22. This device must not be used by people (including children) whose physical, sensory, or cognitive capabilities are reduced, or who lack the experience and expertise necessary to use it, unless they do so under supervision or they have been given instructions regarding the device's use by a person who is responsible for their safety.

### SPECIAL INSTRUCTIONS

1. Only use the device in areas where there are no curtains, furniture, or other furnishings which could be affected by the heat.
2. Use the heater in areas which are sufficiently ventilated. Only use utensils which are heat resistant.
3. Allow the unit to cool off completely before putting it away.
4. Do not leave the device unattended whilst it is being used.
5. Always use the device with the original basket or base that was provided with it.

**THIS UNIT MUST ONLY BE USED IN A DOMESTIC SETTING AND EXCLUSIVELY BY ADULTS.**

## ENGLISH

### 4. PRODUCT FEATURES

#### 4.1. DESCRIPTION OF THE PARTS

1. Main body
2. Control panel
3. Adaptor ring
4. AC plug
5. Heating basket
6. Measuring cup
7. Time indicator
8. Selector to reduce
9. Selector to increase
10. On/off switch
11. LED power status indicator
12. LED heating cycle in progress status indicator

### 5. INSTRUCTIONS FOR USE

#### 5.1. HEATING FUNCTION (baby bottle, water for formula or jar of baby food)

This device is suitable for heating a baby bottle or a jar of baby food. Remember that jars of baby food must only ever be inserted after previously removing their lid. For safety purposes, always check that the temperature reached after heating is the desired one.

1. Place the device on a suitably flat surface, making sure that it is out of the reach of children.
2. Insert the plug into the electrical socket. A beeping will be heard and the LED power status indicator (11) will illuminate with a green colour.
3. Add to the heating tank the volume of water stated in the tables shown below in this section according to the volume and temperature of the baby bottle/food.
4. Insert the receptacle to be heated into the body of the device contained by the basket (5).

**IMPORTANT: Always use the heating basket. The baby bottles or jars of baby food must never come into direct contact with the heater, since this could mean that heating is not optimal and the baby bottle/jar of baby food could be damaged.**

5. Push the power button (10) to turn the unit on. The pre-set time on the device will appear flashing on the display (7).
6. Using the selection arrows (8 and 9), increase or decrease the heating time according to the information shown in the guide tables which are set out below. Then, push the power button again (10).
7. Following this, the LED which indicates the heating cycle in progress (12) will illuminate with a green colour, and the device will commence operation.

#### NOTE 1:

If you wish to temporarily interrupt the heating process, push the power button (10). To restart the process, push the same button again.

If, however, you wish to terminate the heating process completely before the time indicated runs out, keep the power button (10) pushed down for four seconds.

8. Once the heating process has been completed, the device will beep and the process status indicator (12) will turn itself off to notify the user.
9. Taking the relevant precautions to avoid burns, remove the receptacle and **check the temperature of the product before giving it to your baby.**

**HEATING OF BABY BOTTLES AND FOOD JARS**Heating from room temperature  $\approx 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ 

VOLUME IN THE BABY BOTTLE	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

WEIGHT OF THE JAR OF BABY FOOD	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

Heating from fridge temperature  $\approx 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 

VOLUME IN THE BABY BOTTLE	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

WEIGHT OF THE JAR OF BABY FOOD	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

## ENGLISH

**IMPORTANT:** By following the instructions of the tables, the temperature should vary between 37°C and 40°C after heating. However, variations in the material, shape, size, etc. of the receptacle which holds the milk or baby food, as well as any other conditioning factor, could cause the final range of temperatures to vary. For this reason, always check the temperature of the receptacles when the heating process has finished before you give anything to your baby. Do this by placing a small amount on a sensitive part of your body (forearm of the back of your hand).

### HEATING OF WATER FOR FORMULA

Heating from room temperature  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

VOLUME IN THE BABY BOTTLE	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Heating from fridge temperature  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

VOLUME IN THE BABY BOTTLE	WATER IN THE HEATER	HEATING TIME
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**IMPORTANT:** By following the instructions of the tables, the temperature should vary between 70°C and 80°C after heating. However, variations in the material, shape, size, etc. of the receptacle as well as any other conditioning factor, could cause the final range of temperatures to vary.

**NOTE 1:** If there is not enough water in the receptacle for the time set during the heating process, the device will beep intermittently at the same time as flashing the digits representing the remaining time.

**NOTE 2:** When heating jars of baby food, stir the baby food with a spoon for 15-20 seconds after completion so that the temperature is evenly distributed throughout the content.

## 5.2. MANUAL DEFROST

1. Place the device on a suitably flat surface, making sure that it is out of the reach of children.
2. Insert the plug into the electrical socket. A beeping will be heard and the LED power status indicator (11) will illuminate with a green colour.
3. Fill the bottle warmer with drinking water up to the level of the milk/baby food in the bottle/container. In case of large amounts of milk/baby food, the maximum level of water is approximately 1 cm below the top of the bottle warmer.
4. Next, using the selecting arrows, adjust the heating time so that the water introduced into the appliance boils. Once the water is hot, turn off the appliance by pressing and holding the power button (10) for 4 seconds.
5. Insert the receptacle to be heated into the body of the device contained by the basket (5). At this setting, your frozen milk can be defrosted till liquid state.
6. If after cooling of the water in the appliance, the bottle is still frozen, please repeat the previously numbered steps.

When your milk is defrosted, choose one of the warming settings. Consider the start temperature of your milk/baby food around room temperature for the warming timings as rough guideline.

## 5.3. LOCATING FAILURES

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES AND CORRECTIVE MEASURES
The screen is turned off	Check that the device is plugged in and push the power button.
The screen flashes and an alarm sounds	There is not enough water in the heating chamber. Replenish it and restart the process.
The device has reduced effectiveness when heating	Check if there are any lime deposits in the heating chamber. Clean the chamber by following the instructions in point 6 as many times as may be necessary nor normal operation to be restored.
The device works but it does not heat up	
Other malfunctions	Get in touch with the Miniland technical service.

## ■ 6. MAINTENANCE

Follow the instructions below for any maintenance tasks:

- The device itself (main body):
  - Always power the device down and unplug it before proceeding with any cleaning tasks.
  - Only use a damp cloth to clean it.
- The device itself (heating chamber):
  - Depending on the quality of the water used, lime deposits may build up over time at the base of the heating chamber. These lime deposits must be removed regularly by pouring a mixture of 100 ml of hot water and 100 ml of white vinegar into the

## ENGLISH

heating chamber. Pour directly into the basin and allow to soak for around 30 minutes. Subsequently, empty the receptacle and wipe it with a damp cloth.

- There are specific products on the market for removing lime from this type of device; they can also be used to clean it. In any case, before using them, **make sure that they are not abrasive.**
- Removable accessories:
  - Adapter ring, tray and measuring cup can be washed using a sponge with soap and water or can be cleaned in the dishwasher in the top tray.

## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240V CA.
- Frequency: 50 – 60Hz.
- Consumption: 400W.

## 8. INFORMATION ABOUT THE DISPOSAL OF THE PRODUCT

It is necessary to dispose of the product in a responsible fashion. For this reason, if the product shows a symbol of a rubbish bin with an X through it, do not dispose of it together with other domestic waste. Once its service life has reached its end, these products must be disposed of by taking them to a collection and treatment centre which has been designated by the local authorities. You can also get in touch with the establishment where you purchased the product for your tank.





**ÍNDICE**

1. Introdução
2. Conteúdo
3. Precauções de segurança
4. Características do produto
5. Instruções de utilização
6. Manutenção
7. Especificações técnicas
8. Informações sobre a eliminação do produto

**■ 1. INTRODUÇÃO**

Felicitemo-lo pelo facto de ter adquirido este aquecedor de biberões e boiões de papa para uso doméstico. Antes de o utilizar, leia cuidadosamente as instruções deste manual. Conserve-o para o poder utilizar para consulta no futuro, dado que contém informações importantes.

**As características descritas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.**

**■ 2. CONTEÚDO**

- 1 corpo principal do aquecedor.
- 1 cesto de aquecimento.
- 1 copo de medição graduado.
- 1 folha de limpeza
- 1 manual de instruções, guia rápido e garantia.

Se faltar algo do conteúdo acima detalhado, entre em contacto com o seu ponto de vendas.

**■ 3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

SEMPRE que utilize qualquer aparelho elétrico, deve ter necessariamente certos cuidados básicos, entre os quais se incluem os seguintes:

1. **LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.**
2. Enquanto utilizar o aquecedor e imediatamente depois de o fazer, este terá água quente no seu interior e, portanto, não deverá movê-lo.
3. Mantenha sempre o aquecedor e o cabo de alimentação afastados do alcance das crianças.
4. Antes de ligar o aquecedor à tomada de corrente pela primeira vez, certifique-se de que a voltagem da unidade é compatível com a do seu fornecimento de electricidade, verificando as informações que poderá encontrar na base da unidade.
5. Quando não estiver a utilizar a unidade e antes de efetuar a limpeza da mesma, desligue-a da tomada de corrente.
6. Ligue sempre o aparelho a uma tomada de corrente devidamente ligada à terra. Para evitar o risco de eletrocussão, não submerja o cabo, a ficha ou o aparelho em nenhum líquido. Quando quiser efetuar a limpeza do aparelho, utilize apenas um pano húmido.
7. Se houver crianças nas proximidades enquanto o aparelho estiver a ser utilizado, é necessária uma vigilância rigorosa. As crianças não devem utilizar este aparelho.
8. Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante; caso contrário, existiria o risco de incêndio, eletrocussão ou lesões pessoais.
9. Não utilize o aparelho no exterior ou para qualquer fim comercial. O aparelho só deve ser utilizado para o fim para o qual foi concebido.
10. Mantenha sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável, não deixe que o cabo fique suspenso da borda de uma mesa ou bancada e não permita que o

## PORTUGUÊS

mesmo entre em contacto com superfícies quentes.

11. **Nota** - O pré-aquecimento não é necessário nem recomendado.
12. Deite na unidade apenas a quantidade de água da torneira desejada antes de a ligar. Se houver uma quantidade de água excessiva na unidade, retire-a antes de a ligar.
13. Não coloque a unidade perto de fontes de calor, tais como fornos ou fogões a gás ou elétricos.
14. Existe o risco de incêndio caso o aquecedor seja coberto enquanto estiver a ser utilizado ou se entrar em contacto com, ou estiver perto de materiais inflamáveis como, por exemplo, cortinas, tecidos, papéis, etc., enquanto estiver em funcionamento. **Certifique-se de que não há nenhum objeto ou material sobre o aquecedor enquanto o estiver a utilizar.**
15. Não cubra o aquecedor com nenhuma película metálica (folha de alumínio), dado que isso provocaria um aquecimento excessivo do aparelho. Não coloque nenhum material inflamável como, por exemplo, papel, cartão ou película plástica, ou qualquer material que se possa incendiar ou fundir, sobre o, ou perto do aquecedor.
16. Depois de concluído o aquecimento, retire imediatamente o biberão ou o boião de papa, para evitar que a sua temperatura continue a aumentar.
17. Certifique-se de que segue sempre as instruções para o aquecimento, tendo em vista evitar que o biberão ou o boião de papa sejam aquecidos durante um período de tempo excessivo.
18. Utilize biberões de plástico que suportem a fervura ou biberões/recipientes de vidro resistentes ao calor.
19. **TENDO EM VISTA A SEGURANÇA DOS SEUS FILHOS, VERIFIQUE SEMPRE A TEMPERATURA DA PAPA/LEITE DEPOSITANDO UMA PEQUENA QUANTIDADE SOBRE UMA PARTE SENSÍVEL DO SEU CORPO (ANTEBRAÇO OU COSTAS DA MÃO).**
20. Nunca utilize nenhum aparelho que tenha o cabo ou a ficha danificados ou se o seu funcionamento não for correto. Devolva o aparelho ao centro de assistência mais próximo autorizado para a sua inspeção, reparação ou ajuste. O cabo fornecido com o aparelho é curto, tendo em vista reduzir o risco de se enredar ou de tropeçar no mesmo.
21. Caso sejam utilizados cabos de extensão (ou o cabo de alimentação longo desmontável):
  - O regime elétrico marcado no cabo de alimentação desmontável deve ser igual ou superior ao do aparelho.
  - O aparelho está ligado à terra e, portanto, o cabo de extensão deve dispor de 3 fios, incluindo a ligação à terra.
  - Deve-se evitar que os cabos fiquem suspensos ou constituam um obstáculo, para se minimizar o risco de tropeções ou enredamento no mesmo, ou que o mesmo seja puxado involuntariamente (especialmente as crianças).
22. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que tenham reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou que não tenham a experiência e os conhecimentos necessários para o utilizarem, salvo se o fizerem sob supervisão ou tiverem recebido instruções quanto ao uso do aparelho, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. Utilize o aparelho apenas em zonas em que não haja cortinas, móveis ou outros utensílios que possam ser afetados pelo calor.
2. Utilize o aquecedor em espaços suficientemente ventilados. Utilize apenas utensílios resistentes ao calor.
3. Deixe que a unidade arrefeça antes de a guardar.
4. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto o estiver a utilizar.

- Utilize sempre o aparelho com o cesto ou base original proporcionada com o mesmo.

**ESTA UNIDADE SÓ DEVE SER UTILIZADA A NÍVEL DOMÉSTICO E EXCLUSIVAMENTE POR ADULTOS.**

#### ■ 4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

##### 4.1. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- Corpo principal
- Painel de controlo
- Anel regulável
- Ficha de CA
- Cesta de aquecimento
- Copinho de medição
- Indicador de tempo
- Seletor para diminuir
- Seletor para aumentar
- Botão de ligação/desativação
- LED indicador de ligação
- LED indicador de ciclo de aquecimento em processamento

#### ■ 5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

##### 5.1. FUNÇÃO DE AQUECIMENTO (leite materno, água para leite em pó ou pote de papa)

Este dispositivo é apropriado para o aquecimento de um biberão ou de um boião de papa. Lembre-se de que os biberões de papa devem ser sempre introduzidos depois de lhes ter sido retirada a tampa. Por razões de segurança, verifique sempre se a temperatura alcançada após o aquecimento é a desejada.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana adequada, certificando-se de que o mesmo fica fora do alcance das crianças.
- Insira a ficha numa tomada de corrente. Ouvirá um apito e o LED indicador de ligação (11) acender-se-á em cor verde.
- Adicione no depósito de aquecimento o volume de líquido indicado nas tabelas que se apresentam em seguida nesta mesma secção, dependendo do volume e da temperatura do biberão/potinho.
- Introduza no corpo do aparelho, contido no cesto (5), o recipiente que quiser aquecer.

**IMPORTANTE: Utilize sempre o cesto de aquecimento. Os biberões/boiões de papa nunca devem estar em contacto direto com o aquecedor, dado que o aquecimento não seria o adequado e o biberão/boião de papa poderia sofrer danos.**

- Pressione o botão de ligação (10) para ligar a unidade. O tempo pré-programado no aparelho aparecerá no indicador (7) a piscar.
- Com as setas de seleção (8 e 9), aumente ou diminua o tempo de aquecimento, dependendo do que estiver indicado nas tabelas indicativas que se apresentam em seguida e volte a pressionar o botão de ligação (10).
- Depois de se ter acendido em cor verde o LED indicador de ciclo de aquecimento em funcionamento (12), o dispositivo começará a funcionar.

#### NOTA 1:

Se quiser interromper temporariamente o processo de aquecimento, pressione o botão de ligação (10). Para voltar a pô-lo em funcionamento, pressione novamente o mesmo botão.

Se em contrapartida quiser concluir definitivamente o processo de aquecimento antes de o tempo indicado terminar, mantenha o botão de ligação pressionado (10) durante 4 segundos.

## ■ PORTUGUÊS

- Depois de concluído o processo de aquecimento, o aparelho emite um apito e o indicador luminoso de funcionamento (12) apaga-se para avisar o utilizador.
- Retire o recipiente tendo os cuidados pertinentes para evitar queimaduras e **verifique a temperatura do produto antes de o dar ao bebé.**

### AQUECIMENTO DE LEITE MATERNO E PAPA

#### Aquecimento a partir da temperatura ambiente $\approx 22^{\circ}\text{C}$

VOLUME NO BIBERÃO	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

PESO DO BOIÃO DE PAPA	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

#### Aquecimento a partir da temperatura de frigorífico $\approx 4^{\circ}\text{C}$

VOLUME NO BIBERÃO	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

PESO DO BOIÃO DE PAPA	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

**IMPORTANTE:** Seguindo as indicações das tabelas, a temperatura após o aquecimento deveria oscilar entre 37°C e 40°C. No entanto, variações no material, forma, tamanho, etc., do recipiente que contém o leite ou a papa, assim como qualquer outra condicionante podem fazer variar a gama final das temperaturas. Por isso, verifique sempre a temperatura dos recipientes quando o processo de aquecimento acabar, antes de a dar ao bebê, depositando uma pequena quantidade sobre uma parte sensível do seu corpo (antebraço ou costas da mão).

### AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA LEITE EM PÓ

Aquecimento a partir da temperatura ambiente ≈ 22°C

VOLUME NO BIBERÃO	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Aquecimento a partir da temperatura de frigorífico ≈ 4°C

VOLUME NO BIBERÃO	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**IMPORTANTE:** Seguindo as indicações das tabelas, a temperatura após o aquecimento deveria oscilar entre 70°C e 80°C. No entanto, variações no material, forma, tamanho, etc., do recipiente, assim como qualquer outra condicionante podem fazer variar a gama final das temperaturas.

## ■ PORTUGUÊS

**NOTA 1:** Se durante o processo de aquecimento não houver água suficiente no recipiente para todo o tempo programado, o aparelho emitirá vários apitos intermitentes, ao mesmo tempo que piscará o valor que marca o tempo restante.

**NOTA 2:** Para o aquecimento de boiões de papa, mexa a papa com uma colher de sobremesa durante 15-20 segundos após a conclusão, para que a temperatura seja distribuída uniformemente por todo o conteúdo.

### 5.2. FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO MANUAL

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana adequada, certificando-se de que o mesmo fica fora do alcance das crianças.
2. Insira a ficha numa tomada de corrente. Ouvirá um apito e o LED indicador de ligação (11) acender-se-á em cor verde.
3. Encha o aquecedor de biberões com água potável até ao nível do leite no biberão/recipiente. Em caso de grandes quantidades de leite, o nível máximo de água é de aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor de biberões.
4. Em seguida, com as setas de aquecimento, regule o tempo de aquecimento para que a água introduzida no aparelho chegue a ferver (aproximadamente 1 ou 2 minutos). Depois de a água estar quente, desligue o aparelho mantendo o botão de ligação (10) pressionado durante 4 segundos.
5. Introduza no corpo do aparelho, contido no cesto (5), o recipiente que quiser aquecer. Nesta regulação, o seu leite congelado pode ser descongelado até alcançar o estado líquido.
6. Se após o arrefecimento da água depositada no aparelho o biberão continuar congelado, por favor repita os passos indicados acima. Quando o seu leite/recipiente estiver descongelado, escolha uma das regulações de aquecimento. Considere a temperatura inicial do leite com sendo aproximada à temperatura ambiente como referência aproximada para os tempos de aquecimento.

### 5.3. LOCALIZAÇÃO DE FALHAS

SINTOMAS	CAUSAS POSSÍVEIS E AÇÕES CORRETIVAS
O ecrã está apagado	Verifique se o aparelho está ligado e pressione o botão de ligação.
O ecrã pisca e emite alarme	Não há água suficiente na câmara do aquecedor. Reponha-a e reinicie o processo.
O aparelho reduziu a sua eficiência de aquecimento	Verifique se há restos de calcário na câmara do aquecedor. Limpe a câmara seguindo as indicações do ponto 6 repetidas vezes, até que volte ao seu funcionamento normal.
O equipamento funciona mas não aquece	
Outros funcionamentos incorretos	Entre em contacto com o serviço de assistência da Miniland.

## ■ 6. MANUTENÇÃO

Para a manutenção, siga as instruções indicadas em seguida:

- O dispositivo em si (corpo principal):
  - Desligue sempre o dispositivo e retire a ficha da tomada antes de efetuar a sua limpeza.
  - Utilize apenas um pano húmido para o limpar.
- O dispositivo em si (câmara de aquecimento):

- Dependendo da qualidade da água utilizada, com o tempo poder-se-ão formar depósitos de calcário no fundo da câmara de aquecimento. Estes depósitos de calcário devem ser eliminados de forma regular, deitando uma mistura de 100 ml de água quente e 100 ml de vinagre branco na câmara de aquecimento. Deite diretamente na cuba e deixe em demolha durante cerca de 30 minutos. Esvazie depois o recipiente e passe-lhe um pano húmido.
- Existem no mercado produtos especiais para a descalcificação deste tipo de dispositivos, que também podem ser utilizados para a sua limpeza. Em qualquer caso, antes de os utilizar, **certifique-se de que não são abrasivos.**
- Acessórios desmontáveis:
  - Pode limpar o anel regulável, a cesta e o copo medidor com uma esponja impregnada com sabão e água; também podem ser limpados na máquina de lavar louça, no cesto superior.

## ■ 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Voltagem: 220-240V CA.
- Frequência: 50 – 60Hz.
- Consumo: 400W.

## ■ 8. INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Deve-se descartar o produto de forma responsável. Por isso, não se desfaça dos produtos que apresentem o símbolo do contentor de lixo cruzado juntamente com os restantes resíduos domésticos. Depois de concluída a sua vida de serviço, estes produtos devem ser descartados levando-os para um centro de recolha e tratamento de acordo com a designação das autoridades locais. Também pode entrar em contacto com o estabelecimento em que adquiriu o produto para o depósito do mesmo.



## SOMMAIRE

1. Introduction
2. Contenu
3. Précautions de sécurité
4. Caractéristique du produit
5. Consignes d'utilisation
6. Maintenance
7. Spécifications techniques
8. Informations sur l'élimination du produit

### ■ 1. INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour avoir acheté ce chauffe-biberon ainsi que les boîtes de bouillie destinés à un usage domestique. Avant de les utiliser, lisez attentivement les consignes du présent manuel. Conservez-les afin de pouvoir les utiliser ultérieurement en tant que référence car elles contiennent des informations importantes.

**Les caractéristiques décrites dans le présent manuel peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.**

### ■ 2. CONTENU

- 1 corps principal du chauffe-biberon
- 1 panier de réchauffement
- 1 verre doseur gradué
- 1 feuille de nettoyage
- 1 manuel d'utilisation, guide rapide et garantie

Si il manque des détails concernant le contenu susmentionné, veuillez contacter votre point de vente.

### ■ 3. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez obligatoirement suivre certaines précautions de base parmi lesquelles :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
2. Le chauffe-biberon aura de l'eau chaude pendant que vous l'utiliserez, et immédiatement après, par conséquent, évitez de le déplacer.
3. Tenez toujours le chauffe-biberon et le câble d'alimentation à l'écart de la portée des enfants.
4. Avant le premier branchement du chauffe-biberon sur la prise électrique, veillez à ce que la tension de l'unité soit compatible avec celle de votre source d'alimentation en vérifiant les informations figurant à la base de l'unité.
5. Lorsque vous n'utilisez pas l'unité et avant de la nettoyer, débranchez la prise électrique.
6. Branchez toujours l'appareil sur une prise électronique dûment mise à la terre. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne trempez pas le câble, la prise ou l'appareil dans du liquide. Lors du nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon humide.
7. S'il y a des enfants près du lieu d'utilisation de l'appareil, il faut être extrêmement vigilant. Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil.
8. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant étant donné que, dans ce cas, il existe un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure physique.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à des fins commerciales. L'appareil doit uniquement être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.



10. Installez toujours l'appareil sur une surface plate et stable, ne laissez aucun câble pendre par-dessus le rebord d'une table ou 'un plan de travail et évitez tout contact avec des surfaces chaudes.
11. **Remarque** - Il n'est pas nécessaire, ni recommander, de préchauffer.
12. Versez l quantité d'eau du robinet désirée dans l'unité juste avant de l'allumer. Si vous avez mis trop d'eau dans l'unité, veuillez retirer la quantité excédentaire avant de l'allumer.
13. Évitez de placer l'unité à proximité de sources de chaleur, telles que les fours ou les cuisinières à gaz ou électriques.
14. Il existe un risque d'incendie si vous recouvrez le chauffe-biberon pendant son utilisation ou en cas de contact ou proximité avec des substances inflammables, telles que des rideaux, des toiles, du papier, etc., pendant son fonctionnement.  
**Veillez à ce qu'aucun objet ni matériau ne se trouve sur le chauffe-biberon pendant son utilisation.**
15. Aucun film métallique (papier aluminium) de doit couvrir le chauffe-biberon. Cela entraînerait un réchauffement excessif de l'appareil. Ne placez aucune substance inflammable, comme par exemple du papier, carton ou film plastique, ni aucune autre matière susceptible de se prendre ou de fondre, sur ou à proximité du chauffe-biberon.
16. Une fois le réchauffement terminé, retirez le biberon ou la boîte de bouillie immédiatement pour éviter que la température continue de monter.
17. Veillez à toujours suivre les consignes de réchauffement afin d'éviter que le biberon ou la boîte de bouillie chauffent pendant une durée excessive.
18. Utilisez des biberons en plastique pouvant entrer en contact avec e l'eau bouillie ou es biberons/récipients en verre résistants à la chaleur.
19. **DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS, VÉRIFIEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DE LA BOUILLIE/DU LAIT EN DÉPOSANT UNE PETITE QUANTITÉ SUR UNE PARTIE SENSIBLE DE VOTRE CORPS (AVANT-BRAS OU DOS DE LA MAIN).**
20. N'utilisez jamais un appareil dont le câble ou la prise est endommagée ou s'il ne fonctionne pas correctement. Rapportez l'appareil au centre de réparation habilité le plus proche pour inspection, réparation ou réglage. Le câble fourni avec l'appareil est court fin de réduire le risque de chute ou de trébuchement.
21. Si vous utilisez des rallonges (ou un câble d'alimentation interchangeable) :
  - Le régime électrique marqué du câble d'alimentation démontable doit être égal ou supérieur que celui de l'appareil.
  - L'appareil est mis à la terre, et donc, la rallonge doit disposer de 3 fils, prise de terre comprise.
  - Il faut éviter que les câbles pendent ou représentent un obstacle pour minimiser le risque de trébuchement ou de prise ou d'arrachage involontaire (notamment les enfants).
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

### CONSIGNES SPÉCIALES

1. Utilisez uniquement l'appareil dans des zones sans rideaux, meubles ou autres éléments susceptibles d'être affectés par la chaleur.
2. Utilisez le dispositif de réchauffement dans des espaces bien aérés. Utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur.
3. Laissez l'unité se refroidir avant de la stocker.

## ■ FRANÇAIS

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
5. Utilisez toujours l'appareil avec le panier et la base d'origine fournis avec celui-ci.

**CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE DANS LE CADRE DOMESTIQUE ET EXCLUSIVEMENT PAR DES ADULTES.**

### ■ 4. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### 4.1. DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Corps principale
2. Panneau de contrôle
3. Bague réglable
4. Prise CA
5. Panier de réchauffement
6. Verre doseur
7. Indicateur de temps
8. Sélecteur de diminution
9. Sélecteur d'augmentation
10. Bouton Marche/Arrêt
11. Voyant d'alimentation
12. Voyant de cycle de réchauffement en cours

### ■ 5. CONSIGNES D'UTILISATION

#### 5.1. FONCTION DE RÉCHAUFFEMENT (lait maternel, eau pour lait en poudre ou pot de bouillie)

Ce dispositif est destiné au réchauffement de biberons ou de boîtes de bouillie. N'oubliez pas que les boîtes de bouillie doivent toujours être introduites après retrait de leur couvercle. Par sécurité, vérifiez toujours que la température atteinte après réchauffement est celle désirée.

1. Installez l'appareil sur une surface plane appropriée en veillant à ce qu'elle soit hors de la portée des enfants.
2. Insérez la prise dans une prise électrique. Vous entendrez un bip et le voyant Marche (11) s'allumera en vert.
3. Ajoutez le volume de liquide indiqué dans les tableaux ci-après dans le même paragraphe au réservoir de réchauffement en fonction du volume et de la température du biberon/petit-pot.
4. Insérez le récipient à réchauffer dans le corps de l'appareil, contenu dans le panier (5).

**IMPORTANT : Utilisez toujours le panier de réchauffement. Les biberons/boîtes de bouillie ne doivent jamais entrer directement en contact avec le dispositif de réchauffement car le réchauffement ne serait pas celui approprié et le biberon/boîte de bouillie pourrait être endommagé.**

5. Appuyez sur le bouton Marche (10) pour allumer l'unité. Le temps préprogrammé sur l'appareil apparaitra sur le voyant (7) en clignotant.
6. À l'aide des flèches de sélection (8 et 9), augmentez ou réduisez le temps de réchauffement en fonction des indications des tableaux figurant ci-après et appuyez de nouveau sur le bouton Marche (10).
7. Une fois que le voyant de cycle de réchauffement s'allumera en vert (12), le dispositif se mettra en marche.

#### REMARQUE 1 :

Si vous désirez interrompre le processus de réchauffement de façon temporaire, appuyez sur le bouton Marche (10). Remettez-le en marche en appuyant de nouveau sur le même bouton.

Si, en revanche, vous souhaitez mettre fin au processus de réchauffement de manière

définitive avant que le temps indiqué ne s'écoule, appuyez sur le bouton Marche (10) pendant 4 secondes.

8. Une fois le processus de réchauffement terminé, l'appareil émet un bip et le voyant lumineux de marche (12) s'éteint pour avertir l'utilisateur.
9. Retirez le récipient en prenant toutes les précautions pour éviter de vous brûler et vérifiez la température du produit avant de le donner au bébé.

#### CHAUFFAGE DU LAIT MATERNEL ET DE LA BOUILLIE

Réchauffement depuis une température ambiante  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

VOLUME DANS LE BIBERON	EAU DANS LE DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT	TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

POIDS DE LA BOITE DE BOUILLIE	EAU DANS LE DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT	TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

Réchauffement depuis une température de réfrigérateur  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

VOLUME DANS LE BIBERON	EAU DANS LE DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT	TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

POIDS DE LA BOITE DE BOUILLIE	EAU DANS LE DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT	TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

**IMPORTANT :** Conformément aux indications des tableaux, la température après réchauffement devrait osciller entre 37°C et 40°C. Toutefois, cela peut varier en fonction du matériau, de la forme, de la taille, etc. du récipient contenant le lait ou la bouillie, tout comme un autre facteur peut faire varier la plage de température finale. Pour cela, vérifiez toujours la température des récipient à la fin du processus de réchauffement avant de donner le produit au bébé en déposant une petite quantité sur une partie sensible de votre corps (avant-bras ou dos de la main).

#### CHAUFFAGE DE L'EAU POUR LE LAIT EN POUDRE

Réchauffement depuis une température ambiante  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

VOLUME DANS LE BIBERON	EAU DANS LE DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT	TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Réchauffement depuis une température de réfrigérateur  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

VOLUME DANS LE BIBERON	ÁGUA NO AQUECEDOR	TEMPO DE AQUECIMENTO
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**IMPORTANT :** Conformément aux indications des tableaux, la température après réchauffement devrait osciller entre 70°C et 80°C. Toutefois, cela peut varier en fonction du matériau, de la forme, de la taille, etc. du récipient, tout comme un autre facteur peut faire varier la plage de température finale.

**REMARQUE 1 :** Si, pendant le processus de réchauffement, le récipient ne contient pas assez d'eau pour la totalité du temps programmé, l'appareil émettra une série de bips par intermittence tandis que le nombre indiquant le temps restant clignotera.

**REMARQUE 2 :** Pour le réchauffement de boîtes de bouillie, retirez, à l'aide d'une cuillère, la bouillie pendant 15-20 secondes à compter de la fin pour que la température soit répartie de manière uniforme dans l'ensemble du contenu.

## 5.2. FONCTION DE DÉCONGELATION MANUELLE

1. Installez l'appareil sur une surface plane appropriée en veillant à ce qu'elle soit hors de la portée des enfants.

2. Insérez la prise dans une prise électrique. Vous entendrez un bip et le voyant Marche (11) s'allumera en vert.

3. Remplissez le chauffe-biberon d'eau potable au même niveau que le lait ou les aliments contenus dans le biberon/récipient. Pour un grand volume de lait ou d'aliments, le niveau maximal d'eau se situe à environ 1 cm du bord du chauffe-biberon.

4. Puis, avec les flèches de chauffage, réglez le temps de chauffage pour que l'eau introduite dans l'appareil bouille (environ 1 ou 2 minutes). Une fois que l'eau est chaude, éteignez l'appareil en maintenant le bouton d'allumage (10) appuyé pendant 4 secondes.

5. Insérez le récipient à réchauffer dans le corps de l'appareil, contenu dans le panier (5). Cette fonction permet de décongeler le lait ou les aliments pour bébé et de les amener à l'état liquide.

6. Si après le refroidissement de l'eau déposée dans l'appareil, le biberon est encore congelé, veuillez répéter les étapes des numéros précédent.

Lorsque le lait/récipient est décongelé, sélectionnez le réglage de réchauffage express. Reportez-vous ensuite aux chapitres précédents pour les instructions sur l'utilisation. À titre indicatif, vous pouvez considérer que la température initiale du lait est la même que celle du réfrigérateur.

## 5.3. DÉTECTION D'ERREURS

SYMPTÔMES	ÉVENTUELLES CAUSES ET MESURES CORRECTIVES
L'écran est éteint	Vérifiez que l'appareil est branché et appuyez sur le bouton Marche.
L'écran clignote et émet une alarme	Il n'y a pas suffisamment d'eau dans la chambre du chauffe-biberon. Remettez-la et recommencez le processus.
L'efficacité de réchauffement de l'appareil est inférieure	Assurez-vous qu'il n'y a plus de calcaire dans la chambre du chauffe-biberon. Nettoyez la chambre en suivant les indications du point 6 en recommençant jusqu'à ce qu'elle fonctionne normalement.
L'équipement fonctionne mais ne réchauffe pas	
Autres dysfonctionnements	Veuillez contacter le service technique de Miniland.

## ■ FRANÇAIS

### ■ 6. MAINTENANCE

Pour la maintenance, suivez les consignes suivantes :

- Le dispositif (corps principal) :
  - Éteignez toujours le dispositif et débranchez-le avant de le nettoyer.
  - Utilisez uniquement un chiffon humide pour le nettoyer.
- Le dispositif (chambre de réchauffement) :
  - En fonction de la qualité de l'eau utilisée, avec le temps, des dépôts de calcaire pourraient se former au fond de la chambre de réchauffement. Il faut nettoyer régulièrement ces dépôts de calcaire en versant un mélange contenant 100 ml d'eau chaude et 100 ml de vinaigre blanc dans la chambre de réchauffement. Versez directement dans la cuve et laissez tremper pendant 30 minutes. Puis videz le récipient et passez un coup de chiffon humide.
  - Dans le commerce, il existe des produits spécialement destinés au détartrage de ce type de dispositifs pouvant aussi servir pour les nettoyer. Dans tous les cas, avant de les utiliser, **assurez-vous qu'ils ne sont pas abrasifs.**
- Accessoires amovibles:
  - La bague réglable, le panier et le gobelet mesureur peuvent être nettoyés à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse ou en lave-vaisselle (plateau supérieur).

### ■ 7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension : 220-240V CA.
- Fréquence : 50 – 60Hz.
- Consommation : 400W.

### ■ 8. INFORMATIONS SUR LE RETRAIT DU PRODUIT

Le produit doit être éliminé de manière responsable. Par conséquent, ne jetez pas les produits sur lesquels est apposé le symbole de la poubelle avec les autres des ordures ménagères. En fin de durée de vie utile, ces produits doivent être envoyés dans un centre de collecte et de traitement mis en place par les autorités locales. Vous pouvez aussi contacter l'établissement auprès duquel vous avez acheté le produit pour sa mise au dépôt.



## INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung
2. Lieferumfang
3. Sicherheitshinweise
4. Produkteigenschaften
5. Gebrauchsanweisung
6. Wartung
7. Technische Daten
8. Informationen zur Entsorgung des Produkts

### ■ 1. EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf dieses Babyflaschenwärmers und – Sterilisators für den Heimgebrauch. Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes dieses Handbuch sorgfältig durch, und heben Sie es für zukünftige Konsultationen auf, da es wichtige Informationen enthält.

**Die in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.**

### ■ 2. LIEFERUMFANG

- 1 Gerätegehäuse
- 1 Aufnahmekorb
- 1 geeichter Messbecher
- 1 Reinigungsblatt
- 1 Handbuch, eine Kurzanleitung und einen Garantieschein.

Sollte beim Empfang der Lieferung eines der oben angegebenen Elemente fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

### ■ 3. SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung eines beliebigen elektrischen Gerätes, müssen STETS folgende grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu reduzieren. Einige dieser Sicherheitshinweise sind folgende:

1. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Während Sie das Gerät gebrauchen und unmittelbar danach enthält das Gerät heißes Wasser. ¡Vorsicht bei seiner Handhabung!
3. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
4. Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes darauf, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Etikett des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
5. Stecken Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen oder es reinigen möchten.
6. Stecken Sie das Gerät nur in einer geerdeten Steckdose ein. Um elektrische Schläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel niemals in einer Flüssigkeit ein. Reinigen Sie das Gerät lediglich mit einem feuchten Tuch.
7. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn beim Gebrauch des Gerätes sich Kinder in der Nähe befinden. Kinder dürfen dieses Gerät nicht verwenden!
8. Verwenden Sie kein vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör. Brand-, Elektroschock- und Verletzungsgefahr!
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle Zwecke. Das Gerät darf nur mit dem bestimmungsgemäßen Zweck benutzt werden!

## DEUTSCH

10. Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile Fläche auf. Lassen Sie das Kabel nicht frei durchhängen und legen Sie es nicht auf heiße Oberflächen!
11. **Hinweis** – Eine Vorwärmung des Gerätes ist weder notwendig noch empfehlenswert.
12. Füllen Sie das Gerät mit Wasser unmittelbar vor seinem Gebrauch. Falls sich zuviel Wasser im Behälter des Gerätes befindet, schütten Sie das überschüssige Wasser vor dem Gebrauch des Gerätes aus.
13. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (Öfen, Backöfen, Gas- / Elektrobrenner usw.).
14. Es besteht Brandgefahr, wenn sich das Gerät während seines Gebrauchs abgedeckt wird oder wenn es sich in der Nähe / in Kontakt mit brennbaren Materialien wie Gardinen, Vorhänge, Papiere, usw., in Betrieb befindet. **Stellen Sie sicher, dass sich keinerlei Gegenstände oder Materialien über dem Gerät befinden, während sich dieses in Betrieb befindet!**
15. Das Gerät darf mit keinerlei Metallfolie (Aluminiumfolie) abgedeckt werden, da es sich übermäßige erwärmen würde. Legen Sie keine brennbaren Materialien wie Papier, Pappe oder Kunststofffolien auf das Gerät. Halten Sie solche Materialien vom Gerät fern.
16. Nach Beendigung des Aufwärmvorganges, entnehmen Sie sofort die Babyflasche / das Breiglas, um zu verhindern, dass die Temperatur weiter ansteigt.
17. Beachten Sie stets die Anweisungen, um zu verhindern, dass die Flasche / das Glas sich überhitzen.
18. Verwenden Sie siedfähige Babyflaschen aus Kunststoff oder aus wärmebeständigem Glas.
19. **ACHTEN SIE AUF DIE SICHERHEIT IHRES KINDES! KONTROLLIEREN SIE STETS DIE TEMPERATUR DER NAHRUNG, INDEM SIE EINE KLEINE MENGE NAHRUNG AUF EINE SENSIBLE KÖRPERSTELLE SCHÜTTEN (VORARM ODER HANDRÜCKEN)!**
20. Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defektem Kabel oder Stecker, oder wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert! Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Servicestelle, um es kontrollieren, einstellen oder reparieren zu lassen. Das mit dem Gerät gelieferte Kabel ist deshalb so kurz, um zu vermeiden, dass es ein Stolperisiko darstellt.
21. Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen (oder das lange, abnehmbare Kabel), stellen Sie sicher, dass:
  - dieses Kabel der Stromaufnahme des Gerätes entspricht.
  - das Gerät weiterhin geerdet ist, d.h., das Verlängerungskabel muss drei Litzen haben (eine davor für die Erdung).
  - das Kabel nicht durchhängt (Stolpergefahr, Kinder können daran ziehen etc.).
22. Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) betrieben werden, die physisch, sensorisch oder geistig behindert sind oder über keine Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, um dieses Gerät zu benutzen, ausser unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

### SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

1. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Bereichen, in denen sich keine Vorhänge, Möbel oder andere Gegenstände befinden, die durch die Wärme des Gerätes brennen oder beschädigt werden können.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in gut belüfteten Bereichen und verwenden sie Nur hitzebeständiges Zubehör.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es versorgen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es sich in Betrieb befindet.
5. Benutzen Sie ausschließlich den mit dem Gerät mitgelieferten Aufnahmekorb.



**Dieses Gerät darf nur im Bereich des Hauses benutzt und nur durch erwachsene Personen bedient werden.**

#### ■ 4. EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

##### 4.1. BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

1. Hauptgehäuse
2. Bedienfläche
3. Unterlegscheibe
4. AC-Stecker
5. Aufnahmekorb
6. Messbecher
7. Anzeige der Zeit
8. Taste „Vermindern“
9. Taste „Erhöhen“
10. ON-OFF-Taste
11. Anzeige-LED „ON“
12. Anzeige-LED „Aufwärmvorgang aktiv“

#### ■ 5. GEBRAUCHANWEISUNG

##### 5.1. FUNKTION „AUFWÄRMEN“ (Muttermilch, Wasser für Milchpulver oder Babynahrungsbehälter)

Dieses Gerät eignet sich für das Aufwärmen einer Babyflische oder eines Breiglases. Nehmen Sie den Deckel des Breiglases ab, bevor Sie dieses aufwärmen. Aus Sicherheitsgründen, kontrollieren Sie stets, ob die Temperatur der Nahrung für Ihr Baby geeignet ist.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Stecken Sie das Kabel des Gerätes ein. Die ON-LED (11) wird grün aufleuchten.
3. Geben Sie die je nach Babyflasche/Breitopf empfohlene Wassermenge in den Behälter des Gerätes.
4. Setzen Sie den Korb (5) ein. Stellen Sie die Flasche (ohne Sauger!) oder das Breiglas in den Korb.

**WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie stets den Korb. Die Babyflaschen/Breigläser dürfen nie in Kontakt mit dem Heizelement kommen, da Sie ansonsten beschädigt werden könnten.**

5. Drücken Sie ON-Taste (10), um das Gerät einzuschalten. Die vorprogrammierte Zeit erscheint blinkend auf dem Bildschirm (7).
6. Mit den Pfeilen (8 und 9) können sie die Erwärmungs- nach Bedarf erhöhen oder verkürzen (siehe nachstehende Tabellen). Drücken Sie danach erneut die ON-Taste (10).
7. Die Anzeige-LED (12) leuchtet grün auf, sobald der entsprechende Vorgang startet.

##### HINWEIS 1:

Wenn Sie den Aufwärmvorgang momentan unterbrechen möchten, drücken Sie die ON-Taste (10). Um mit dem Betrieb fortzufahren, drücken Sie erneut diese Taste. Wenn Sie den Aufwärmvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit definitiv unterbrechen möchten, halten Sie die ON-Taste (10) für ca. 4 Sekunden gedrückt.

8. Nach Beendigung des Aufwärmvorganges wird das Gerät einen Piepton erzeugen und die ON-Anzeige (12) wird erlöschen.

## DEUTSCH

9. Öffnen Sie das Gerät vorsichtig, entnehmen Sie die Babyflasche/das Breiglas und kontrollieren Sie die Temperatur der Nahrung, **bevor Sie diese Ihrem Baby verabreichen.**

### ERWÄRMEN VON MUTTERMILCH UND BABYNAHRUNG

Aufwärmung ab Zimmertemperatur  $\approx 22\text{ }^{\circ}\text{C}$

MENGE IN DER FLASCHE	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

NETTO-GEWICHT DES BREI-GLASES	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

Aufwärmung ab Kühlschranktemperatur  $\approx 4\text{ }^{\circ}\text{C}$

MENGE IN DER FLASCHE	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

MENGE IN DER FLASCHE	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

**WICHTIGER HINWEIS:** Gemäß den Anweisungen der obigen Tabellen, sollte die Temperatur der Nahrung nach dem Erwärmungsvorgang zwischen 37°C und 40°C liegen, aber das Material, die Form und die Größe der Flaschen oder Gläsern und andere Faktoren können diese Endtemperatur beeinflussen. Aus diesem Grund sollten Sie stets vor der Verabreichung die Temperatur der Nahrung kontrollieren, indem Sie eine kleine Menge Nahrung auf eine sensible Körperstelle schütten (Vorarm oder Handrücken)!

#### ERWÄRMEN VON WASSER FÜR MILCHPULVER

Aufwärmung ab Zimmertemperatur ≈ 22 °C

MENGE IN DER FLASCHE	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Aufwärmung ab Kühlschranktemperatur ≈ 4 °C

MENGE IN DER FLASCHE	WASSER-MENGE IM GERÄT	AUFWÄRMZEIT [MIN.]
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**WICHTIGER HINWEIS:** Gemäß den Anweisungen der obigen Tabellen, sollte die Temperatur der Nahrung nach dem Erwärmungsvorgang zwischen 70°C und 80°C liegen, aber das Material, die Form und die Größe und andere Faktoren können diese Endtemperatur beeinflussen.

## DEUTSCH

**HINWEIS 1:** Falls während des Aufwärmvorganges sich zu wenig Wasser im Tank befindet, dann erzeugt das Gerät eine Reihe von intermittierenden Pieptönen und die Zeitanzeige auf dem Bildschirm blinkt.

**HINWEIS 2:** Nach der Erwärmung eines de Breiglasses, rühren Sie den Brei mit einem Löffel für 15 bis 20 Sekunden um, damit sein Inhalt eine homogene Temperatur erreicht.

### 5.2. FUNKTION DES MANUELLEN AUFTAUENS

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und stets außerhalb der Reichweite von Kindern.

2. Stecken Sie das Kabel des Gerätes ein. Die ON-LED (11) wird grün aufleuchten.

3. Füllen Sie den Fläschchenwärmer bis zum Stand der Milch/Babynahrung in der Flasche/im Behälter mit Trinkwasser. Bei großen Mengen von Milch/Babynahrung liegt der Wasserhöchststand ungefähr 1 cm unter dem Rand des Fläschchenwärmers.

4. Stellen Sie anschließend mit den Pfeilen des Erwärmens die Erwärmungszeit ein, die notwendig ist, um das in das Gerät eingefüllte Wasser zum Kochen zu bringen (ca. 1 bis 2 Minuten). Wenn das Wasser ausreichend erhitzt ist, schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den Einschaltknopf (10) 4 Sekunden lang gedrückt halten.

5. Setzen Sie den Korb (5) ein. Stellen Sie die Flasche (ohne Sauger!) oder das Breiglas in den Korb.

Auf dieser Stufe kann die gefrorene Milch/Babynahrung aufgetaut werden, bis sie flüssig ist. In der Tabelle sind Richtwerte für eine kleine und eine größere Milchmenge enthalten.

6. Sollte die Babyflasche nach dem Auskühlen des Wassers im Gerät noch immer nicht vollständig aufgetaut sein, wiederholen Sie bitte die oben beschriebenen Schritte. Nachdem die Milch/Babynahrung aufgetaut ist, wählen Sie die Stufe zum schnellen Erwärmen oder behalten Sie die Stufe zum Erwärmen bei, um die Milch zu erwärmen. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie in den vorherigen Kapiteln. Beachten Sie, dass die Starttemperatur der Milch für die Erwärmungszeiten als grober Richtwert ungefähr bei Kühlschranktemperatur liegt.

### 5.3. FEHLERSUCHE

FEHLER	MÖGLICHE URSACHEN UND DEREN BEHEBUNG
Der Bildschirm leuchtet nicht auf	Kontrollieren Sie bitte, ob das Gerät eingeschaltet ist und drücken Sie die Start-Taste
Die Anzeige auf dem Bildschirm blinkt und das Gerät erzeugt einen akustischen Alarm	Der Tank des Gerätes enthält zu wenig Wasser. Füllen Sie Wasser nach und starten Sie den Vorgang erneut
Das Gerät hat Wärmeleistung verloren	Kontrollieren Sie, ob der Tank des Gerätes zu viel Kalkablagerungen enthält. Reinigen Sie den Tank gemäß Punkt 6 so oft, bis das Gerät wieder normal funktioniert
Das Gerät ist eingeschaltet, wärmt aber nicht auf	
Andere Funktionsstörungen	Kontaktieren Sie bitte den technischen Service von Miniland.

## ■ 6. UNTERHALT

Für den Unterhalt des Gerätes, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- Hauptgehäuse:
  - Schalten Sie und stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
  - Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich ein feuchtes Tuch.
- Wärmekammer:
  - Je nach Qualität des verwendeten Wassers, können sich mit der Zeit Kalkablagerungen bilden.
  - Diese Ablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden. Benutzen Sie dazu eine Lösung aus 100 ml warmem Wasser und 100 ml weißem Essig. Lassen Sie diese Lösung während ca. 30 Minuten in der Kammer wirken. Leeren Sie danach die Kammer und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.
  - Auf dem Markt finden Sie Spezialprodukte für die Entkalkung von Geräten, die auch zur Reinigung dienen. **Stellen Sie aber vorerst sicher, dass diese Produkte keine scheuernde Wirkung haben.**
- Abnehmbares Zubehör:
  - Adapterring, Einsätze und Messbecher können mit einem in Wasser und Seife getränkten Schwamm gereinigt werden oder in der oberen Ablage der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

## ■ 7. TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220-240V CA.
- Frequenz: 50 – 60Hz.
- Leistung: 400W.

## ■ 8. INFORMATIONEN ZUR ENDGÜLTIGEN ENTSORGUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät sollte auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Die Produkte, die das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne aufweisen, dürfen nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Ausgediente Produkte müssen an speziellen, von den Behörden zugelassenen Sammelstellen oder Wiederverwertungsanlagen entsorgt werden. Sie können sich auch an das Geschäft wenden, in dem Sie das Gerät gekauft haben.



## INDICE

1. Introduzione
2. Contenuto
3. Precauzioni di sicurezza
4. Caratteristiche del prodotto
5. Istruzioni per l'uso
6. Manutenzione
7. Specifiche tecniche
8. Informazioni per lo smaltimento del prodotto

### ■ 1. INTRODUZIONE

Ci congratuliamo con lei per l'acquisto di questo riscaldatore di biberon e vasetti di pappa per uso domestico. Prima dell'uso, legga attentamente le istruzioni di questo manuale. Conservi il manuale per riferimento futuro, dal momento che contiene informazioni importanti.

**Le caratteristiche descritte nel presente manuale sono suscettibili di modifiche senza preavviso.**

### ■ 2. CONTENUTO

- 1 corpo principale del riscaldatore
- 1 cestello di riscaldamento
- 1 misurino graduato
- 1 foglio di pulitura
- 1 manuale di istruzioni, guida rapida e garanzia

Se mancasse qualcosa del contenuto qui elencato, si rivolga al suo rivenditore.

### ■ 3. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

OGNI VOLTA che utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, deve necessariamente seguire certe precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. LEGGA ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
2. Mentre si utilizza il riscaldatore, e immediatamente dopo, questo avrà acqua calda al suo interno e pertanto non deve essere spostato.
3. Mantenga sempre il riscaldatore e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
4. Prima di inserire il riscaldatore nella presa elettrica per la prima volta, assicurarsi che la tensione dell'unità sia compatibile con quella della rete elettrica, verificando l'informazione che si trova sulla base dell'unità.
5. Quando non sta utilizzando l'unità, e prima di procedere alla sua pulitura, la disconnetta dalla presa elettrica.
6. Connetta sempre l'apparecchio a una presa elettrica debitamente messa a terra. Per evitare il rischio di elettrocuzione, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in alcun liquido. Per pulire l'apparecchio, utilizzare solo un panno umido.
7. Se vi sono bambini nelle vicinanze mentre si utilizza l'apparecchio è necessaria una stretta vigilanza. I bambini non devono utilizzare questo apparecchio.
8. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante, dal momento che in questo caso esiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
9. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o per qualsiasi fine commerciale. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente allo scopo per il quale è stato progettato.

10. Mantenere sempre l'apparecchio su una superficie piana è stabile; non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro e non permettere che entri in contatto con superfici calde.
11. **Nota** - Il pre-riscaldamento non è necessario, né raccomandato.
12. Versi la quantità d'acqua di rubinetto desiderata nell'unità solo appena prima di accendere quest'ultima. Se vi fosse una quantità eccessiva di acqua nell'unità, la tolga prima di accendere.
13. Non collocare l'unità vicino a sorgenti di calore come forni o cucine a gas o elettriche.
14. Esiste il rischio di incendio se si copre il riscaldatore durante l'uso o se questo entra in contatto con materiali infiammabili, come per esempio tende, tele, carta, ecc., mentre è in funzione. **Si assicuri che non vi sia alcun oggetto o materiale sul riscaldatore mentre lo si sta utilizzando.**
15. Non ricopra il riscaldatore con alcuna pellicola metallica (pellicola di alluminio) dal momento che si verificherebbe un riscaldamento eccessivo dell'apparecchio. Non collocare alcun materiale infiammabile, come per esempio carta, cartone o pellicola plastica, o qualsiasi materiale che possa prender fuoco o fondere, sopra il riscaldatore o vicino a esso.
16. Una volta terminato il riscaldamento, togliere il biberon o il vasetto di pappa immediatamente per evitare che la sua temperatura continui ad aumentare.
17. Assicurarsi di seguire sempre le istruzioni per il riscaldamento al fine di evitare che il biberon o il vasetto di pappa si riscaldino per un periodo di tempo eccessivo.
18. Utilizzi biberon di plastica che si possano scaldare o biberon/recipienti di cristallo che siano resistenti al calore.
19. **PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI - VERIFICARE SEMPRE LA TEMPERATURA DEL LATTE/DELLA PAPPÀ DEPOSITANDONE UNA PICCOLA QUANTITÀ SU UNA PARTE SENSIBILE DEL PROPRIO CORPO (AVAMBRACCIO O DORSO DELLA MANO).**
20. Non utilizzi mai alcun apparecchio che abbia il cavo o la spina danneggiati o che non funzionino correttamente. Porti l'apparecchio al centro di servizio autorizzato più vicino per la sua ispezione o riparazione. Il cavo fornito con l'apparecchio è corto, in modo da ridurre il rischio di rimanervi impigliati o di inciamparvi.
21. Se si utilizzano cavi di prolunga (o il cavo di alimentazione lungo smontabile):
  - Il regime elettrico marcato sul cavo di alimentazione smontabile deve essere uguale o superiore a quello dell'apparecchio.
  - L'apparecchio è messo a terra e pertanto la prolunga deve disporre di 3 fili, compresa la presa di terra.
  - Si deve evitare che i cavi costituiscano un ostacolo per evitare di inciamparvi o rimanervi impigliati, o di tirarli involontariamente (specialmente, che lo possano fare i bambini).
22. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) che presentino una diminuzione delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo, a meno che lo facciano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relativamente all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

### ISTRUZIONI SPECIALI

1. Utilizzi l'apparecchio solo in zone in cui non vi siano tende, mobili o altri utensili che possano essere rovinati dal calore.
2. Utilizzi l'apparecchio in spazi sufficientemente ventilati. Utilizzi solo utensili resistenti al calore.
3. Lasci raffreddare l'unità prima di riporla.
4. Non lasci l'apparecchio incustodito mentre lo si sta utilizzando.
5. Utilizzi sempre l'apparecchio con il cestello o la base originale fornita.

## ITALIANO

**QUESTA UNITÀ DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO IN AMBITO DOMESTICO ED ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI ADULTI.**

### 4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### 4.1. DESCRIZIONE DEI PEZZI

1. Corpo principale
2. Pannello di controllo
3. Anello adattatore
4. Spina elettrica
5. Cestello di riscaldamento
6. Vasetto dosatore
7. Indicatore di tempo
8. Selettore per diminuire
9. Selettore per aumentare
10. Pulsante on/off
11. Led indicatore di accensione
12. Led indicatore di ciclo di riscaldamento in corso

### 5. ISTRUZIONI PER L'USO

#### 5.1. FUNZIONE DI RISCALDAMENTO (latte materno, acqua per latte in polvere o vasetto di pappa)

Questo dispositivo è appropriato per il riscaldamento di un biberon o di un vasetto di pappa. Ricordi che i vasetti di pappa devono essere introdotti sempre dopo averne tolto il coperchio. Per sicurezza, verifichi sempre che la temperatura raggiunta dopo il riscaldamento sia quella desiderata.

1. Collochi l'apparecchio su una superficie piana adeguata assicurandosi che rimanga fuori dalla portata dei bambini.
2. Inserisca la spina in una presa elettrica. Sentirà un bip e il LED indicatore di accensione (11) si illuminerà in verde.
3. Aggiunga al serbatoio di riscaldamento il volume di liquido indicato nelle tabelle mostrate di seguito in questo stesso paragrafo in funzione del volume e della temperatura del biberon/vasetto.
4. Introduca nel corpo dell'apparecchio, contenuto nel cestello (5), il recipiente che desidera riscaldare.

**IMPORTANTE: Utilizzi sempre il cestello di riscaldamento. I biberon/vasetti non devono mai stare a contatto diretto con il riscaldatore, dal momento che il riscaldamento non sarebbe quello adeguato e il biberon/vasetto potrebbe subire danni.**

5. Prema il pulsante di accensione (10) per accendere l'unità. Il tempo pre-programmato nell'apparecchio verrà visualizzato nell'indicatore (7) lampeggiando.
6. Con le frecce di selezione (8 e 9), aumenti o diminuisca il tempo di riscaldamento in funzione di quello indicato nelle tabelle orientative che vengono mostrate di seguito e prema nuovamente il pulsante di accensione (10).
7. Dopo l'accensione in verde del LED indicatore di ciclo di riscaldamento in corso (12), il dispositivo inizierà la sua funzione.

#### NOTA 1:

Se desidera interrompere il processo di riscaldamento temporaneamente, prema il pulsante di accensione (10). Per riprenderlo, prema nuovamente lo stesso pulsante.

Se invece desidera concludere definitivamente il processo di riscaldamento prima che termini il tempo indicato, mantenga premuto il pulsante di accensione (10) per 4 secondi.

8. Una volta completato il processo di riscaldamento, l'apparecchio emette un bip e la spia luminosa di funzionamento (12) si spegne per avvisare l'utilizzatore.



9. Tolga il recipiente prendendo le precauzioni adatte per evitare ustioni e **provi la temperatura del pasto prima di somministrarlo al bebè.**

### RISCALDAMENTO DI LATTE MATERNO O DI PAPPÀ

Riscaldamento da temperatura ambiente  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

VOLUME NEL BIBERON	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

PESO DEL VASETTO DI PAPPÀ	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

Riscaldamento da temperatura di frigorifero  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

VOLUME NEL BIBERON	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

PESO DEL VASETTO DI PAPPA	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'

**IMPORTANTE:** Seguendo le indicazioni delle tabelle, la temperatura dopo il riscaldamento dovrebbe essere compresa tra 37°C e 40°C. Tuttavia, variazioni di materiale, forma, dimensioni ecc. del recipiente che contiene il latte o la pappa, nonché qualsiasi altro fattore condizionante, possono far variare il range di temperature finale. Per questo, verificare sempre la temperatura dei recipienti una volta terminato il processo di riscaldamento prima di somministrare il pasto al bebè, depositando una piccola quantità su una parte sensibile del proprio corpo (avambraccio o dorso della mano).

### RISCALDAMENTO DI ACQUA PER LATTE IN POLVERE

Riscaldamento da temperatura ambiente ≈ 22°C

VOLUME NEL BIBERON	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Riscaldamento da temperatura di frigorifero ≈ 4°C

VOLUME NEL BIBERON	ACQUA NEL RISCALDATORE	TEMPO DI RISCALDAMENTO
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**IMPORTANTE:** Seguendo le indicazioni delle tabelle, la temperatura dopo il riscaldamento dovrebbe essere compresa tra 70°C e 80°C. Tuttavia, variazioni di materiale, forma, dimensioni ecc. del recipiente, nonché qualsiasi altro fattore condizionante, possono far variare il range di temperature finale.

**NOTA 1:** Se durante il processo di riscaldamento non vi fosse acqua sufficiente nel recipiente per il totale del tempo programmato, l'apparecchio emetterà vari segnali acustici intermittenti e allo stesso tempo lampeggerà la cifra che indica il tempo rimanente.

**NOTA 2:** Per il riscaldamento di vasetti di pappa, rimescolare con un cucchiaino la pappa per 15-20 secondi fino al termine perché la temperatura si uniformi in tutto il contenuto.

## 5.2. FUNZIONE DI SCONGELAMENTO MANUALE

1. Collochi l'apparecchio su una superficie piana adeguata assicurandosi che rimanga fuori dalla portata dei bambini.
2. Inserisca la spina in una presa elettrica. Sentirà un bip e il LED indicatore di accensione (11) si illuminerà in verde.
3. Riempì lo scaldabiberon con una quantità di acqua potabile pari a quella del latte/degli alimenti per bambini da riscaldare. Se desidera riscaldare una grande quantità di latte/alimenti per bambini, non superare il livello massimo di acqua, che è di circa 1 cm sotto il bordo dello scaldabiberon.
4. Di seguito, con le frecce di riscaldamento, regolare il tempo di riscaldamento in modo che l'acqua introdotta nell'apparecchio giunga a ebollizione (circa 1 o 2 minuti). Quando l'acqua è calda, spegnere l'apparecchio mantenendo premuto il pulsante di accensione (10) per 4 secondi.
5. Introduca nel corpo dell'apparecchio, contenuto nel cestello (5), il recipiente che desidera riscaldare.

Questa impostazione scongela il latte/gli alimenti per bambini e li porta allo stato liquido.

6. Se dopo il raffreddamento dell'acqua depositata nell'apparecchio il biberon continua a essere congelato, ripetere i passi enumerati precedentemente.

Al termine della fase di scongelamento, riscalda il latte/ alimenti per bambini selezionando l'impostazione di riscaldamento rapido. Consulta i capitoli precedenti per le istruzioni di utilizzo. Come riferimento approssimativo per i tempi di riscaldamento, considera una temperatura iniziale del latte pari a circa quella del frigorifero.

## 5.3. RISOLUZIONE DI PROBLEMI

SINTOMI	CAUSE POSSIBILI E AZIONI CORRETTIVE
Lo schermo è spento	Controlli che la spina dell'apparecchio sia inserita e prema il pulsante di accensione.
Il display lampeggia ed emette un allarme	Non vi è acqua a sufficienza nella camera del riscaldatore. Riempia d'acqua la camera e ricominci il processo.
L'apparecchio ha ridotto la sua efficienza di riscaldamento	Verifichi se vi siano resti di calcare nella camera del riscaldatore. Pulisca la camera seguendo le indicazioni del punto 6 ripetute varie volte fino a che torni alla sua funzione normale.
L'apparecchio funziona ma non riscalda	

SINTOMI	CAUSE POSSIBILI E AZIONI CORRETTIVE
Altri funzionamenti non corretti	Si metta in contatto con il servizio tecnico di Miniland.

## 6. MANUTENZIONE

Per la manutenzione, segua le istruzioni indicate di seguito:

- Il dispositivo in sé (corpo principale):
  - Spenga sempre il dispositivo e lo disconnetta dalla presa elettrica prima di procedere alla sua pulitura.
  - Utilizzare solo un panno umido per pulirlo.
- Il dispositivo in sé (camera di riscaldamento):
  - A seconda della qualità dell'acqua utilizzata, con il tempo potrebbero formarsi depositi di calcare sul fondo della camera di riscaldamento. Questi depositi di calcare devono essere eliminati regolarmente versando una miscela di 100 ml di acqua calda e 100 ml di aceto bianco nella camera di riscaldamento. Versi direttamente nella vaschetta e lasci in ammollo per circa 30 minuti. Successivamente svuoti il recipiente ripassandolo con un panno umido.
  - Esistono sul mercato prodotti speciali per la decalcificazione di questo tipo di dispositivo, che possono essere anche utilizzati per la loro pulitura. In qualsiasi caso, prima di utilizzarli, **assicurarsi che non siano abrasivi**.
- Accessori smontabili:
  - L'anello adattatore, i cestelli e la caraffa graduate possono essere puliti con una spugna e sapone. Loro possono anche essere puliti nella lavastoviglie.

## 7. SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240V CA.
- Frequenza: 50 – 60Hz.
- Consumo: 400W.

## 8. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito in modo responsabile. Non smaltire i prodotti che mostrano il simbolo di contenitore di immondizie barrato insieme al resto dei rifiuti domestici. Una volta terminata la loro vita utile, questi prodotti devono essere smaltiti portandoli a un centro di raccolta e trattamento designato dalle autorità locali. In alternativa ci si può rivolgere al rivenditore del prodotto perché lo ritiri.



## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Zawartość
3. Instrukcje bezpieczeństwa
4. Charakterystyka wyrobu
5. Instrukcja użytkowania
6. Konserwacja
7. Specyfikacja techniczna
8. Informacje o utylizacji wyrobu

### ■ 1. WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu podgrzewacza do butelek i słoiczków do użytku domowego. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera istotne informacje o wyrobie.

**Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

### ■ 2. ZAWARTOŚĆ

- 1 obudowa główna podgrzewacza
- 1 koszyczek do podgrzewania
- 1 miarka z podziałką
- 1 karta czynności konserwacyjnych
- 1 instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

W przypadku braku któregośkolwiek z powyższych elementów, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

### ■ 3. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**ZAWSZE** podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy pamiętać o pewnych środkach ostrożności, m.in.:

1. **PRZED ZASTOSOWANIEM WYROBU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.**
2. Podczas stosowania podgrzewacza i zaraz po użyciu nie należy go przenosić, ponieważ zawiera gorącą wodę.
3. Przechowywać podgrzewacz i kabel zasilający z dala od dzieci.
4. Przed podłączeniem po raz pierwszy podgrzewacza do gniazdka należy się upewnić, że napięcie urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej – dane te znajdują się na podstawie urządzenia.
5. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, a także zawsze przed czyszczeniem należy wyłączyć podgrzewacz z gniazdka.
6. Zawsze podłączać urządzenie do uziemionego gniazdka. Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem, nie zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w płynach. Do czyszczenia urządzenia używać tylko wilgotnej szmatki.
7. Jeśli podczas użytkowania urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Dzieci nie powinny używać urządzenia.
8. Nie używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta z uwagi na ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów ciała.
9. Nie używać urządzenia na zewnątrz lub do celów komercyjnych. Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Urządzenie należy przechowywać na równej i stabilnej powierzchni, nie pozostawiać kabla zwisającego na krawędzi stołu lub blatu i nie dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.
11. **Uwaga.** Nie ma konieczności i nie zaleca się wstępnego podgrzewania.

## ■ POLSKI

- Bezpośrednio przed włączeniem urządzenia należy wlać żadaną ilość wody z kranu. Jeśli w urządzeniu znajduje się zbyt dużo wody, należy ją wylać przed włączeniem.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piecze, kuchenki gazowe lub elektryczne.
- Istnieje ryzyko pożaru wskutek przykrywania podgrzewacza podczas użytkowania lub gdy znajduje się w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, materiały, papier itp. **Należy się upewnić, że podczas użytkowania na urządzeniu nie znajduje się żaden przedmiot ani materiał.**
- Nie przykrywać urządzenia folią aluminiową, ponieważ powoduje to nadmierne nagrzanie podgrzewacza. Nie umieszczać na ani w pobliżu podgrzewacza żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak papier, karton, plastikowe worki bądź każdy inny materiał, który może się zapalić lub stopić.
- Po zakończeniu podgrzewania należy natychmiast wyjąć butelkę lub słoiczek, aby zapobiec dalszemu wzrostowi temperatury.
- Należy postępować zawsze zgodnie z instrukcją podgrzewania, aby zachować odpowiedni czas podgrzewania butelki lub słoiczka.
- Stosować butelki plastikowe, które można podgrzewać do wysokich temperatur lub butelki / pojemniki odporne na ciepło.
- W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ TEMPERATURĘ KASZKI / MLEKA NA WRAŻLIWEJ CZĘŚCI CIAŁA (PRZEDRAMIĘ LUB GRZBIET DŁONI).**
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką bądź w przypadku nieprawidłowego działania. Wówczas należy je przekazać do najbliższego punktu autoryzowanego serwisu celem dokonania przeglądu, naprawy lub regulacji. Dostarczony wraz z urządzeniem kabel jest krótki, co ma zapobiegać ryzyku splątania lub potykania się o niego.
- W przypadku stosowania przedłużacza (lub odłączanego długiego kabla zasilającego):
  - Parametry elektryczne odłączanego kabla zasilającego muszą być takie same lub wyższe niż dla urządzenia.
  - Urządzenie jest uziemione, w związku z czym kabel przedłużający musi być 3-żyłowy (z włączeniem żyły uziemienia).
  - Należy pamiętać, by kable nie wisiały ani nie przeszkadzały, zapobiegniemy w ten sposób ryzyku potknięcia się czy zahaczenia o nie, czy też niezamierzonemu pociągnięciu (dotyczy to szczególnie dzieci).
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (włączając dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy koniecznych do korzystania z niego, chyba, że użytkują urządzenie pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie stosowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

## INSTRUKCJE SPECJALNE

- Urządzenia należy używać wyłącznie w miejscach, gdzie nie ma zasłon, mebli lub innych przedmiotów, które mogłyby ulec zniszczeniu wskutek działania ciepła.
- Korzystać z urządzenia w miejscach odpowiednio wentylowanych. Stosować wyłącznie przyrządy odporne na ciepło.
- Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż się schłodzi.
- W trakcie stosowania nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Korzystać z urządzenia, używając zawsze oryginalnego koszyczka lub podstawy, dostarczonych wraz z nim.

**URZĄDZENIE MOŻE BYĆ STOSOWANE WYŁĄCZNIE W DOMU I TYLKO PRZEZ OSOBY DOROSŁE.**

## ■ 4. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

### 4.1. OPIS ELEMENTÓW

1. Obudowa
2. Panel sterowania
3. Krążek
4. Wtyczka AC
5. Koszyczek do podgrzewania
6. Miarka
7. Wyświetlacz czasu
8. Pokrętko do zmniejszania
9. Pokrętko do zwiększania
10. Przycisk załączania / wyłączenia
11. Dioda LED wskazująca na załączenie
12. Dioda LED wskazująca na cykl podgrzewania

## ■ 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 5.1. FUNKCJA PODGRZEWANIA (mleko matki, woda do mleka w proszku lub słoik z zupką dla niemowląt)

Urządzenie służy do podgrzewania jednej butelki lub jednego słoiczka. Należy pamiętać o zdjęciu zakrętek ze słoiczków przed podgrzaniem. Z przyczyn bezpieczeństwa zawsze należy sprawdzić, czy została osiągnięta żądana temperatura.

1. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, upewniając się, że znajduje się poza zasięgiem dzieci.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz LED (11) zostanie podświetlony na zielono.
3. Do zbiornika podgrzewania należy dodać płyn w ilości wskazanej w tabeli w zależności od objętości i temperatury butelki / słoiczka.
4. Włożyć do obudowy urządzenia pojemnik do podgrzania umieszczony w koszyczku (5).

**WAŻNA INFORMACJA: Zawsze używać koszyczka do podgrzewania. Butelki / słoiczki nigdy nie mogą pozostawać w bezpośrednim kontakcie z podgrzewaczem, ponieważ wówczas nie zostaną prawidłowo podgrzane i mogą ulec zniszczeniu.**

5. Wcisnąć przycisk załączania (10) w celu uruchomienia urządzenia. Wstępnie zaprogramowany czas urządzenia zacznie migać na wyświetlaczu (7).
6. Za pomocą strzałek (8 i 9) zwiększyć lub zmniejszyć czas podgrzewania w zależności od wartości orientacyjnych podanych w tabeli poniżej. Następnie ponownie wcisnąć przycisk załączania (10).
7. Po podświetleniu wyświetlacza LED wskazującego na włączenie cyklu podgrzewania (12) na zielono urządzenie rozpocznie działanie.

#### UWAGA 1:

Jeśli konieczne jest przerwanie procesu podgrzewania na jakiś czas, należy wcisnąć przycisk załączania (10). Aby ponownie je uruchomić, należy znowu wcisnąć ten sam przycisk.

Jeśli proces podgrzewania lub sterylizacji ma być zakończony przed upływem wskazanego czasu, należy przytrzymać wcisnięty przycisk załączania (10) przez 4 sekundy.

8. Po zakończeniu procesu podgrzewania urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a kontrolka działania (12) gaśnie, informując o tym użytkownika.
9. Należy wyjąć pojemnik, uważając, by się nie poparzyć i **sprawdzić temperaturę jedzenia przed podaniem dziecku.**

**PODGRZEWANIE MLEKA MATKI I ZUPEK**

**Podgrzewanie od temperatury otoczenia  $\approx 22^{\circ}\text{C}$**

<b>POJEMNOŚĆ W BUTELCE</b>	<b>WODA W PODGRZEWACZU</b>	<b>CZAS PODGRZEWANIA</b>
90 ml	20 ml	3'
120 ml	20 ml	3'
150 ml	20 ml	3'
180 ml	20 ml	3'
210 ml	25 ml	4'
240 ml	25 ml	4'
270 ml	30 ml	5'
300 ml	30 ml	5'
330 ml	30 ml	5'

<b>MASA SŁOICZKA</b>	<b>WODA W PODGRZEWACZU</b>	<b>CZAS PODGRZEWANIA</b>
190 g	35 ml	4'
250 g	35 ml	5'

**Podgrzewanie od niskiej temperatury  $\approx 4^{\circ}\text{C}$**

<b>POJEMNOŚĆ W BUTELCE</b>	<b>WODA W PODGRZEWACZU</b>	<b>CZAS PODGRZEWANIA</b>
90 ml	30 ml	5'
120 ml	35 ml	5'
150 ml	35 ml	6'
180 ml	35 ml	6'
210 ml	40 ml	6'
240 ml	40 ml	7'
270 ml	40 ml	7'
300 ml	45 ml	8'
330 ml	45 ml	8'

<b>MASA SŁOICZKA</b>	<b>WODA W PODGRZEWACZU</b>	<b>CZAS PODGRZEWANIA</b>
190 g	42 ml	7'
250 g	48 ml	8'



**WAŻNA INFORMACJA:** Zgodnie z wartościami podanymi w tabeli po podgrzaniu temperatura powinna wynosić od 37°C do 40°C. Jednakże wskutek różnic w materiale, kształcie, rozmiarze itp. pojemnika zawierającego mleko lub kaszkę oraz z powodu innych warunków zakres ten może ulec zmianie. W związku z tym zawsze po zakończeniu procesu podgrzewania i przed podaniem jedzenia dziecku należy sprawdzić temperaturę pojemników na wrażliwej części ciała (przedramię lub grzbiet dłoni).

## PODGRZEWANIE WODY DO MLEKA W PROSZKU

Podgrzewanie od temperatury otoczenia  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

POJEMNOŚĆ W BUTELCE	WODA W PODGRZEWACZU	CZAS PODGRZEWANIA
90 ml	50 ml	8'
120 ml	55 ml	9'
150 ml	55 ml	9'
180 ml	55 ml	9'
210 ml	55 ml	10'
240 ml	60 ml	10'
270 ml	65 ml	11'
300 ml	70 ml	12'
330 ml	70 ml	12'

Podgrzewanie od niskiej temperatury  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

POJEMNOŚĆ W BUTELCE	WODA W PODGRZEWACZU	CZAS PODGRZEWANIA
90 ml	60 ml	10'
120 ml	65 ml	11'
150 ml	65 ml	11'
180 ml	65 ml	11'
210 ml	65 ml	12'
240 ml	70 ml	12'
270 ml	70 ml	13'
300 ml	75 ml	14'
330 ml	75 ml	15'

**WAŻNA INFORMACJA:** Zgodnie z wartościami podanymi w tabeli po podgrzaniu temperatura powinna wynosić od 70°C do 80°C. Jednakże wskutek różnic w materiale, kształcie, rozmiarze itp. pojemnika zawierającego mleko lub kaszkę oraz z powodu innych warunków zakres ten może ulec zmianie.

**UWAGA 1:** Jeśli w trakcie procesu podgrzewania w pojemniku nie będzie wystarczającej ilości wody na cały zaprogramowany czas, urządzenie wydać będzie przerywany sygnał dźwiękowy, a liczba wskazująca na pozostały czas będzie migała.

## ■ POLSKI

**UWAGA 2:** Po zakończeniu podgrzewania słoiczek za pomocą łyżeczki należy wymieszać zawartość przez 15-20 sekund, aby temperatura równomiernie została rozprowadzona po jedzeniu.

### 5.2. FUNKCJA ROZMRAŻANIA RĘCZNEGO

1. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, upewniając się, że znajduje się poza zasięgiem dzieci.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz LED (11) zostanie podświetlony na zielono.
3. Napełnij podgrzewacz do butelek wodą pitną do poziomu mleka/jedzenia dla dzieci w butelce/pojemniku. W przypadku dużej ilości mleka/jedzenia dla dzieci maksymalny poziom wody znajduje się w odległości ok. 1 cm od górnej krawędzi podgrzewacza do butelek
4. Następnie za pomocą strzałek ogrzewania ustawić czas ogrzewania, gdy woda w podgrzewaczu zacznie wrzeć (około 1 do 2 minut). Po podgrzaniu wody należy wyłączyć urządzenie, przytrzymując przycisk uruchamiania (10) przez 4 sekundy.
5. Włożyć do obudowy urządzenia pojemnik do podgrzania umieszczony w koszyczku (5). Od tej chwili zamrożone mleko lub posiłek dla niemowlęcia będzie się rozmrażać aż do osiągnięcia stanu ciekłego.
6. Jeśli po schłodzeniu wody w podgrzewaczu butelka nadal pozostaje zamrożona, prosimy powtórzyć czynności opisane w powyższych krokach. Po rozmrożeniu pokarmu w pojemniku, aby podgrzać mleko lub posiłek w słoiku, należy wybrać funkcję szybkiego podgrzewania. Sposób obsługi urządzenia opisano w poprzednich rozdziałach. Przy obliczaniu czasu podgrzewania należy wziąć pod uwagę początkową temperaturę mleka/słoika w lodówce.

### 5.3. LOKALIZACJA BŁĘDÓW

OBJAWY	MOŻLIWE PRZYCZYNY I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Ekran jest wyłączony	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone i wcisnąć przycisk załączania.
Wyświetlacz miga i pojawia się alarm	Brak wystarczającej ilości wody w komorze podgrzewacza. Uzpełnić i ponownie rozpocząć proces.
Zmniejszyła się moc podgrzewania urządzenia	Sprawdzić, czy w komorze podgrzewacza nie zgromadził się kamień. Wyczyścić kilkakrotnie komorę zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 6, aż zacznie normalnie działać.
Urządzenie działa, ale nie podgrzewa	
Inne niepoprawne funkcje	Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Miniland.

## ■ 6. KONSERWACJA

W celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Urządzenie (obudowa):
  - Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
  - Do mycia używać wyłącznie wilgotnej szmatki.

- Urządzenie (komora podgrzewania):
  - W zależności od wody z czasem na dnie komory podgrzewania mogą powstawać osady z kamienia. Osady te należy regularnie usuwać, wlewając do komory 100 ml gorącej wody zmieszanej ze 100 ml octu. Wlewać bezpośrednio do komory i pozostawić na ok. 30 minut. Następnie opróżnić pojemnik i przetrzeć go wilgotną szmatką.
  - Na rynku dostępne są specjalne środki do usuwania kamienia z tego rodzaju urządzeń, które również można stosować. W każdym wypadku przed użyciem **należy sprawdzić, czy nie mają właściwości ściernych.**
- Zdejmowane akcesoria:
  - Kółko reduktora, koszyki i miarkę można myć przy pomocy gąbki i płynu do mycia naczyń lub umyć je w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.

## ■ 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 220-240V CA.
- Częstotliwość: 50 – 60Hz.
- Zużycie mocy: 400W.

## ■ 8. INFORMACJE O UTYLIZACJI WYROBU

Wyrób należy utylizować w sposób odpowiedzialny. W związku z tym wyrobów oznaczonych przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów wskazanego przez lokalne władze. Można również skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został nabyty, w celu oddania jako odpadu.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Комплектация
3. Инструкции по безопасности
4. Характеристики изделия
5. Инструкции по использованию
6. Обслуживание
7. Технические характеристики
8. Информация по утилизации изделия

### ■ 1. ВВЕДЕНИЕ

Мы поздравляем Вас с приобретением нашего устройства для подогрева и бутылочек и баночек для детского питания в домашних условиях. Перед использованием внимательно прочтите инструкции, описанные в настоящем руководстве. Сохраните его, чтобы использовать для консультаций в будущем, тут содержится важная информация.

**Некоторые характеристики, описанные в настоящем руководстве, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.**

### ■ 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 основной корпус нагревателя
- 1 корзина для подогрева
- 1 мерный стакан со шкалой
- 1 очищающая салфетка
- 1 инструкция по эксплуатации, краткое руководство и гарантийный талон

Если отсутствует какой-либо элемент из вышеописанной комплектации, пожалуйста, обратитесь в Вашу точку продажи.

### ■ 3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании любыми электроприборами ВСЕГДА следует обязательно соблюдать основные меры безопасности, заключающиеся в следующем:

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
2. Не передвигайте устройство во время его использования или сразу же по его окончании, внутри находится горячая вода.
3. Всегда держите нагревательный прибор и шнур вне досягаемости детей.
4. Перед первым подключением нагревателя в электрическую сеть, убедитесь, что напряжение устройства совместимо с Вашей электросетью путем проверки информации, которую можно найти на корпусе аппарата.
5. Когда устройство не используется и перед чисткой, отключите его от электрической сети.
6. Всегда подключайте аппарат к розеткам с заземлением. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте ни шнур, ни вилку, ни само устройство ни в какие жидкости. При чистке пользуйтесь только влажной тканью.
7. Если во время использования устройства рядом находятся дети, будьте особенно внимательны. Прибором запрещено пользоваться детям.
8. Не используйте принадлежности не рекомендованные изготовителем, поскольку в этом случае существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током или личной травмы.
9. Не используйте устройство вне помещений или в коммерческих целях. Изделие может использоваться только по прямому назначению.

10. Всегда держите аппарат на устойчивой горизонтальной поверхности, не допускайте свисания кабеля со стола либо другой рабочей поверхности, не допускайте контакта с горячими поверхностями.
11. **Примечание** - изделие не требуется и не рекомендован предварительный нагрев.
12. Залейте нужное количество воды в аппарат перед его включением. Сливать излишек воды из устройства тоже следует в выключенном состоянии.
13. Не устанавливайте прибор вблизи таких источников тепла, как печи или газовые или электрические плиты.
14. Риск пожара может возникнуть, если накрывать нагреватель во время его использования, или если он во время работы находится рядом или в контакте с легковоспламеняющимися материалами, например, шторы, ткани, бумага, и т.д. **Убедитесь, что когда изделие не используется, на его поверхности нет никаких посторонних предметов.**
15. Не накрывайте изделие металлизированной пленкой (фольгой), так как это может вызвать его перегрев. Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы, например, бумагу, картон, пластиковую пленку или любой другой, который может расплавиться или загореться на поверхности или рядом с нагревателем.
16. После подогрева сразу же вынимайте детскую бутылочку или емкость для каши, во избежание перегрева.
17. Соблюдайте инструкции по подогреву, не следует греть бутылочку или тарелку для каши в течение длительного времени.
18. Пользуйтесь бутылочками из термостойкого пластика или жаропрочного стекла.
19. РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ - ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ КАШИ/МОЛОКА, ПОМЕСТИВ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАНИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ВАШЕГО ТЕЛА (ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИЛИ ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ РУКИ)
20. Никогда не используйте неправильно работающее устройство либо аппарат с поврежденным кабелем или вилкой. Отнесите изделие в ближайший сервисный центр для осмотра, проверки или ремонта. Поставляемый в комплекте с устройством кабель имеет небольшую длину во избежание риска в нем запутаться или споткнуться.
21. Если используются удлинители (или съемный длинный шнур):
  - Параметры, промаркированные на удлинителе должны совпадать или превосходить параметры самого изделия.
  - В аппарате предусмотрено заземление, поэтому следует использовать 3-х штыревой удлинитель с заземлением.
  - Не допускайте запутывания проводов, они не должны мешать проходу по комнате, особенно детям.
22. Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людям, не имеющим достаточных знаний и опыта обращения с устройством, следует его использовать только под контролем ответственных за их безопасность лиц.

## ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Используйте аппарат только в местах, где поблизости нет штор, мебели и других предметов, которые могут быть подвержены тепловому воздействию.
2. Пользуйтесь изделием в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте только термостойкую посуду.
3. Перед тем, как убрать устройство, дайте ему остыть.
4. Не оставляйте нагреватель без присмотра.
5. Всегда используйте оригинальную корзинку, поставляемую в комплекте.

## ■ РУССКИЙ

**НАСТОЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ.**

### ■ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

#### 4.1. ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Основной корпус
2. Панель управления
3. Кольцо-переходник
4. Вилка переменного тока
5. Корзинка для подогрева
6. Мерный стаканчик
7. Индикатор времени
8. Переключатель для уменьшения
9. Переключатель для увеличения
10. Кнопка питания/выключения
11. Светодиодный индикатор питания
12. Светодиодный индикатор запуска цикла подогрева

### ■ 5. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### 5.1. РЕЖИМ 1: БЫСТРЫЙ НАГРЕВ (материнское молоко, вода для сухого молока или баночки для каши)

Настоящее устройство предназначено для подогрева бутылочки или баночки с кашей. Помните, что перед загрузкой банок с кашей следует всегда снимать с них крышки. В целях безопасности всегда необходимо удостовериться, что температура разогрева соответствует желаемой.

1. Разместите устройство на подходящей ровной поверхности, убедившись в том, что оно находится вне зоны досягаемости детей.
2. Вставьте вилку в электрическую розетку. Вы услышите звуковой сигнал и светодиодный индикатор питания (11) загорится зеленым цветом.
3. Сверившись с представленными ниже таблицами, добавьте в резервуар нагревателя нужное количество воды в зависимости от температуры и размера бутылочки/баночки.
4. Поместите питание в корзину (5), а затем в корпус устройства.

**ВАЖНО: всегда используйте корзину для подогрева. Бутылочки/баночки для каши никогда не должны соприкасаться с нагревательным элементом, это может спровоцировать неравномерный подогрев и повредить емкости с детским питанием.**

5. Для того, чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания (10) на индикаторе (7) замигает запрограммированное время.
6. Увеличьте или уменьшите время подогрева/стерилизации кнопками (8 и 9) в соответствии с ориентировочными таблицами, представленными ниже, затем снова нажмите кнопку питания (10).
7. Светодиодный индикатор запуска процесса подогрева (12) загорится зеленым цветом и устройство начнет работу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ 1:

Если вы хотите временно прервать процесс нагрева, нажмите кнопку питания (10). Чтобы включить его снова, еще раз нажмите на эту кнопку.

Если Вы хотите остановить процесс подогрева или стерилизации до завершения программы, нажмите и удерживайте кнопку питания (10) в течение 4 секунд.

8. После завершения подогрева аппарат издаст звуковой сигнал и световой индикатор работы (12) погаснет, известив об этом пользователя.
9. Аккуратно выньте питание, соблюдая меры предосторожности во избежание ожогов, проверьте температуру пищи, **прежде чем дать ее малышу.**

### ПОДОГРЕВ МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА И КАШИ

Подогрев при температуре воздуха в комнате  $\approx 22^{\circ}\text{C}$

ОБЪЕМ БУТЫЛКИ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
90 мл	20 мл	3мин
120 мл	20 мл	3мин
150 мл	20 мл	3мин
180 мл	20 мл	3мин
210 мл	25 мл	4мин
240 мл	25 мл	4мин
270 мл	30 мл	5мин
300 мл	30 мл	5мин
330 мл	30 мл	5мин

ВЕС БАНОЧКИ С КАШЕЙ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
190 г	35 мл	4мин
250 г	35 мл	5мин

Подогрев с температуры холодильника  $\approx 4^{\circ}\text{C}$

ОБЪЕМ БУТЫЛКИ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
90 мл	30 мл	5мин
120 мл	35 мл	5мин
150 мл	35 мл	6мин
180 мл	35 мл	6мин
210 мл	40 мл	6мин
240 мл	40 мл	7мин
270 мл	40 мл	7мин
300 мл	45 мл	8мин
330 мл	45 мл	8мин

ВЕС БАНОЧКИ С КАШЕЙ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
190 г	42 мл	7мин
250 г	48 мл	8мин

**ВАЖНО:** Если Вы следуете указаниям таблиц, температура питания по окончании подогрева должна составить от 37 до 40°C. Естественно, что бутылочки с молоком или кашей из разных материалов, разной формы, размеров и т.д., а также из-за других отклонений от стандартных параметров будут нагреваться до разной конечной температуры. Поэтому всегда после подогрева и перед тем, как покормить малыша, проверьте температуру содержимого бутылочки, поместив небольшое количество питания на чувствительную часть вашего тела (предплечье или тыльную сторону руки).

#### ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ СУХОГО МОЛОКА

Подогрев при температуре воздуха в комнате ≈ 22°C

ОБЪЕМ БУТЫЛКИ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
90 мл	50 мл	8'
120 мл	55 мл	9'
150 мл	55 мл	9'
180 мл	55 мл	9'
210 мл	55 мл	10'
240 мл	60 мл	10'
270 мл	65 мл	11'
300 мл	70 мл	12'
330 мл	70 мл	12'

Подогрев с температуры холодильника ≈ 4°C

ОБЪЕМ БУТЫЛКИ	ВОДА В НАГРЕВАТЕЛЕ	ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА
90 мл	60 мл	10'
120 мл	65 мл	11'
150 мл	65 мл	11'
180 мл	65 мл	11'
210 мл	65 мл	12'
240 мл	70 мл	12'
270 мл	70 мл	13'
300 мл	75 мл	14'
330 мл	75 мл	15'

**ВАЖНО:** Если Вы следуете указаниям таблиц, температура питания по окончании подогрева должна составить от 70 до 80°C. Естественно, что бутылочки с молоком или кашей из разных материалов, разной формы, размеров и т.д., а также из-за других отклонений от стандартных параметров будут нагреваться до разной конечной температуры.



**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Если в процессе подогрева в резервуаре нагревателя недостаточно воды для окончания запрограммированного цикла, устройство подаст несколько прерывистых звуковых сигналов и одновременно на индикаторе будет мигать цифра, показывающая остаток времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** При разогреве баночек с кашей размешайте ложкой содержимое в течение 15-20 секунд после окончания нагрева, чтобы температура равномерно распределилась по всему объему.

## 5.2. ФУНКЦИЯ РУЧНОЙ РАЗМОРОЗКИ

1. Разместите устройство на подходящей ровной поверхности, убедившись в том, что оно находится вне зоны досягаемости детей.

2. Вставьте вилку в электрическую розетку. Вы услышите звуковой сигнал и светодиодный индикатор питания (11) загорится зеленым цветом.

3. Наполните подогреватель питьевой водой до уровня молока/питания в бутылочке/контейнере. Если молока/питания очень много, максимальный уровень воды должен находиться примерно на 1 см ниже верхнего края подогревателя.

4. При помощи стрелок настройки подогрева отрегулируйте время нагрева, чтобы вода, налитая в устройство, смогла закипеть (примерно 1 - 2 минуты). После того, как вода нагреется, выключите устройство, удерживая кнопку включения (10) в течение 4 секунд.

5. Поместите питание в корзину (5), а затем в корпус устройства.

В данной позиции замороженное молоко или пища для детей можно разморозить до достижения жидкого состояния.

6. Если после охлаждения воды в аппарате бутылочка все еще остается холодной, пожалуйте, повторите шаги, перечисленные выше.

После разморозки содержимого, для разогрева молока или каши выберите позицию быстрого подогрева. Просмотрите предыдущие главы, чтобы найти инструкцию по использованию. Чтобы рассчитать время подогрева, учитывайте изначальную температуру молока/каши, ориентируясь на температуру в холодильнике.

## 5.3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЗНАКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Экран выключен	Убедитесь, что прибор подключен к сети и нажмите кнопку питания.
Экран мигает и слышен сигнал тревоги	В камере нагревателя недостаточно воды. Долейте воды и перезапустите процесс.
Устройство выполняет нагрев недостаточно эффективно	Проверьте, нет ли накипи в камере нагревателя. Очистите камеру согласно п. 6 инструкции нужное количество раз до тех пор, пока не восстановится нормальный режим работы.
Устройство работает, но нагрева не происходит	
Другие неисправности	Обратитесь в техническую службу Miniland.

## ■ 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обслуживания следуйте инструкциям, приведенным ниже:

## ■ РУССКИЙ

- Само устройство (основной корпус):
  - Перед чисткой всегда выключайте устройство и отключайте его от сети.
  - Для очистки используйте только влажную ткань.
- Само устройство (камера нагрева):
  - В зависимости от качества используемой воды, время от времени, на дне камеры нагрева могут появляться известковые отложения. Эти отложения следует регулярно удалять путем заливки в камеру нагрева смеси из 100 мл горячей воды и 100 мл белого уксуса. Залейте раствор прямо в резервуар и дайте ему впитаться в течение 30 минут. Затем слейте смесь и протрите камеру влажной тканью.
  - На рынке существуют специальные растворы для удаления накипи из такого типа устройств, которые могут также использоваться и для их очистки. В любом случае, перед использованием **убедитесь, что они не абразивны**.
- Съёмные аксессуары:
  - Кольцо-переходник, держатели и мерный стаканчик можно мыть губкой с мылом и водой, либо их можно помыть в верхнем лотке посудомоечной машины.

## ■ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240В переменного тока.
- Частота: 50-60Гц.
- Потребляемая мощность: 400Вт.

## ■ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Ответственно относитесь к утилизации изделия. Не выбрасывайте продукты с нанесенным символом перечеркнутого контейнера вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы эти продукты должны быть отправлены в центр сбора и обработки, определенный местными органами власти. Вы также можете связаться с точкой продаж, где Вы приобрели изделие, для его сдачи.



# DECLARATION OF CONFORMITY

**miniland**  
BABY

Miniland S.A. P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal 8-10. 03430 ONIL (Alicante) SPAIN  
Technical support: +34 966 557 775 · www.minilandbaby.com · miniland@miniland.es

**We declare under our own responsibility that the product:**

warmy digy · Miniland Baby · 89204 · Miniland, S.A.

**to which this declaration refers conforms with the relevant standards or other standardising documents:**

- **Electrical safety (Standard 2014/35/EU):**
  - EN 60335-1:2012+A11:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements.
  - EN 60335-2-15:2002+A1:2005+A2:2008+A11:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids.
  - EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure.
- **Electromagnetic Compatibility (Directive 2014/30/EU):**
  - EN 50498: 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles.
  - EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission.
  - EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard.
  - EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq 16$  A per phase).
  - EN 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection.
- **RoHS. Directive 2011/65/EU on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.**
- **REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) Regulation (EC) No 1907/2006.**
- **Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).**

Miniland, S.A.  
Chief Executive Officer  
José Verdú Francés  
Onil, Alicante, Spain.  
24th of November 2016



**miniland**  
EDUCATIONAL · BABY  
minilandgroup.com

# miniland

BABY

Miniland S.A. P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal 8-10  
03430 ONIL (Alicante) SPAIN  
☎ Technical support: +34 966 557 775  
Fax +34 965 565 454  
[www.minilandbaby.com](http://www.minilandbaby.com) · [tecnico@miniland.es](mailto:tecnico@miniland.es)

© Miniland, S.A. 2016

Fabricado en China. Conservar los datos.  
Made in China. Keep this information.  
Fabricado em China. Conservar dados.  
Fabbricato in China. Conservare i dati.  
Fabriqué en China. Conserver ces informations.  
Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf  
Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcję.  
Сделано в Китае. Сохраните эту информацию.  
صنع في الصين. احتفظ بهذه المعلومات.

**warmy digy 89204**

